

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 228/2020 Z. z.“

1. VYMEDZENÉ ÚSEKY DIAĽNIC

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Spoplatnená dĺžka v km
Zoznam úsekov na diaľnici D1					
D01-001a	Bratislava-Vajnory	D1, I/61	Triblavina	D1	4,582
D01-001b	Triblavina	D1	Senec	D1, II/503	8,326
D01-002	Senec	D1, II/503	Senec-Blatné	D1, I/61	3,749
D01-003	Senec-Blatné	D1, I/61	Trnava-Voderady	D1, III/1286	13,195
D01-004	Trnava-Voderady	D1, III/1286	Trnava-Modranka	D1, R1	6,141
D01-005	Trnava-Modranka	D1, R1	Trakovice	D1, II/513	15,884
D01-006	Trakovice	D1, II/513	Žlkovce	D1, I/61, MK	2,584
D01-007	Žlkovce	D1, I/61, MK	Piešťany	D1, II/499	15,280
D01-008	Piešťany	D1, II/499	Horná Streda	D1, I/61	8,145
D01-009	Horná Streda	D1, I/61	Lúka	D1, II/507	3,853
D01-010	Lúka	D1, II/507	Beckov	D1, II/515	10,234
D01-011	Beckov	D1, II/515	Chocholná-Velčice	D1, I/9	13,219
D01-012	Chocholná-Velčice	D1, I/9	Trenčín-Záblatie	D1, PD5	5,611
D01-013	Trenčín-Záblatie	D1, PD5	Trenčín-Zlatovce	D1, MK	1,722
D01-014	Trenčín-Zlatovce	D1, MK	Dubnica nad Váhom	D1, I/57	11,492
D01-015	Dubnica nad Váhom	D1, I/57	Ilava	D1, II/574A	7,259
D01-016	Ilava	D1, II/574A	Ladce	D1, I/61	8,613
D01-017	Ladce	D1, I/61	Beluša-Visolaje	D1, R6	3,321
D01-018	Beluša-Visolaje	D1, R6	Sverepec 2	D1, I/61	7,931
D01-019	Sverepec 2	D1, I/61	Považská Bystrica-stred	D1, II/517	4,863
D01-020	Považská Bystrica-stred	D1, II/517	Považská Bystrica-sever	D1, I/61	4,867
D01-021	Považská Bystrica-sever	D1, I/61	Bytča	D1, II/507	8,614
D01-022	Bytča	D1, II/507	Hričovské Podhradie	D1, D3	4,007
D01-062	Hričovské Podhradie	D1, D3	Lietavská Lúčka	D1	12,248
D01-048	Dubná skala	D1, I/18	Martín	D1, R3	5,700
D01-050	Martín	D1, R3	Turany	D1, I/18	10,562
D01-023	Ivachnová-západ	D1, I/18	Ivachnová	D1, I/18	1,342
D01-024	Ivachnová	D1, I/18	Liptovský Mikuláš 1	D1, II/584	13,687
D01-025	Liptovský Mikuláš 1	D1, II/584	Uhorská Ves	D1, III/2340	6,645
D01-026	Uhorská Ves	D1, III/2340	Liptovský Peter	D1, II/537	4,611
D01-027	Liptovský Peter	D1, II/537	Hybe	D1, I/18	8,767
D01-028	Hybe	D1, I/18	Východná	D1, I/18	4,760
D01-029	Východná	D1, I/18	Vážec	D1, I/18	5,568
D01-030	Vážec	D1, I/18	Štrba	D1, III/3060	7,791
D01-031	Štrba	D1, III/3060	Mengusovce	D1, I/18	4,430
D01-032	Mengusovce	D1, I/18	Poprad 1	D1, III/3082	7,941
D01-033	Poprad 1	D1, III/3082	Poprad 2	D1, II/534	2,242
D01-034	Poprad 2	D1, II/534	Poprad 3	D1, I/66	3,938
D01-035	Poprad 3	D1, I/66	Jánovce	D1, I/18	12,153
D01-044	Jánovce	D1, I/18	Levoča	D1	9,164
D01-052	Levoča	D1	Jablonov	D1, I/18	9,827
D01-060	Jablonov	D1, I/18	Beharovce	D1, I/18	7,935
D01-061	Beharovce	D1, I/18	Široké	D1, I/18	10,265
D01-040	Široké	D1, I/18	Fričovce	D1, I/18	3,600
D01-053	Fričovce	D1, I/18	Svinia	D1, I/18	10,700
D01-041	Svinia	D1, I/18	Prešov-západ	D1, I/18	7,900
D01-042	Prešov-juh 2	D1, I/80	Lemešany	D1, III/3445	11,145
D01-043a	Lemešany	D1, III/3445	Nová Polhora	D1, III/3325	4,469
D01-043b	Nová Polhora	D1, III/3325	Budimír	D1, I/20, III/3339	4,865

D01-057	Budimír	D1, I/20, III/3339	Košické Oľšany	D1, R3	5,628
D01-058	Košické Oľšany	D1, R3	Bidovce	D1, II/576	7,978
D01-054		D1, PD5	Trenčín-západ	PD5	0,905
D01-051	Levoča	D1		D1, I/18	0,950
D01-063	Lietavská Lúčka	D1	Žilina-Solinky	D1, I/64, MK	2,281
Zoznam úsekov na diaľnici D2					
D02-006	hranica SK/CZ	D2	hranica SK/CZ colnica	D2	1,775
D02-007	hranica SK/CZ colnica	D2	Kúty 1	D2, I/2	3,304
D02-008	Kúty 1	D2, I/2	Malacky	D2, II/503	24,091
D02-002	Malacky	D2, II/503	Lozorno	D2, I/2	11,474
D02-003a	Lozorno	D2, I/2	Stupava-juh	D2, D4	9,045
D02-003b	Stupava-juh	D2, D4	Bratislava-Lamač	D2, II/505	5,271
D02-004	Bratislava-Petržalka 2	D1, D2, I/61	Bratislava-Petržalka 1	D2, D4	6,756
D02-005	Bratislava-Petržalka 1	D2, D4	hranica SK/H	D2	8,983
Zoznam úsekov na diaľnici D3					
D03-001	Hričovské Podhradie	D1, D3	Dolný Hričov	D3, III/2090	1,803
D03-002	Dolný Hričov	D3, III/2090	Žilina-Strážov	D3, I/61	6,661
D03-007	Žilina-Strážov	D3, I/61	Žilina-Brodno 2	D3, I/11	4,250
D03-008	Čadca-juh	D3, I/11	Čadca-Podzázov	D3, MK	3,420
D03-009	Čadca-Podzázov	D3, MK	Svrčinovec-západ	D3	2,267
D03-006	Svrčinovec-západ	D3	Skalité	D3, I/12	14,071
D03-005	Skalité	D3, I/12	hranica SK/PL	D3	1,175
Zoznam úsekov na diaľnici D4					
D04-001	hranica SK/A	D4	hranica SK/A colnica	D4	0,702
D04-002	hranica SK/A colnica	D4	Bratislava-Jarovce 1	D2, D4	1,842
D04-003	Bratislava-Jarovce 1	D2, D4	Bratislava-Jarovce 2	D4, III/1020	0,939
D04-006	Ketelec	D4, R7	Rovinka	D4, I/63	4,141
D04-007	Rovinka	D4, I/63	Bratislava-Podunajské Biskupice	D4, II/572A	3,592
D04-008	Bratislava-Podunajské Biskupice	D4, II/572A	Ivanka pri Dunaji-západ	D4, I/61	6,919
D04-005	Bratislava-Záhorská Bystrica	D4, I/2	Stupava-juh	D2, D4	1,683
D04-004	Stupava-juh	D2, D4	Bratislava-Devínska Nová Ves	D4, II/505, MK	1,829
Zoznam úsekov na diaľnici R1					
R01-001	Trnava-juh 2	R1	Trnava-Modranka 1	R1, MK	1,173
R01-002	Trnava-Modranka 1	R1, MK	Trnava-Modranka 2	D1, R1	1,268
R01-003	Trnava-Modranka 2	D1, R1	Vlčkovce 1	R1, III/1280, III/1337	2,887
R01-004	Vlčkovce 1	R1, III/1280, III/1337	Vlčkovce 2	R1, III/1280, MK	2,393
R01-005	Vlčkovce 2	R1, III/1280, MK	Sereď 1	R1, III/1331	3,301
R01-006	Sereď 1	R1, III/1331	Sereď 2	R1, I/62	2,425
R01-007	Sereď 2	R1, I/62	Dolná Streda	R1, I/35, II/507	2,084
R01-008	Dolná Streda	R1, I/35, II/507	Šoporňa 1	R1, I/62, II/573	4,360
R01-009	Šoporňa 1	R1, I/62, II/573	Šoporňa 2	R1, III/1313	1,687
R01-010	Šoporňa 2	R1, III/1313	Báb-Malý Báb	R1, III/1330, III/1653	5,174
R01-011	Báb-Malý Báb	R1, III/1330, III/1653	Báb-Veľký Báb	R1, III/1674	1,850
R01-012	Báb-Veľký Báb	R1, III/1674	Lehota	R1, R1A, III/1674	10,180
R01-034	Lehota	R1, R1A, III/1674	Nitra-Čermáň	R1, II/562, MK	5,568
R01-035	Nitra-Čermáň	R1, II/562, MK	Nitra-Selenec	R1, I/51	6,258
R01-036	Nitra-Selenec	R1, I/51	Beladice	R1, III/1669	10,523
R01-037	Beladice	R1, III/1669	Tesárske Mlyňany	R1, I/65	8,487
R01-038	Tesárske Mlyňany	R1, I/65	Čaradice	R1, I/65, III/2521	9,902
R01-039	Čaradice	R1, I/65, III/2521	Tekovské Nemce	R1	4,080
R01-017	Tekovské Nemce	R1	Hronský Beňadik	R1, I/65, I/76	3,056
R01-018	Hronský Beňadik	R1, I/65, I/76	Nová Baňa	R1, III/2515, MK	8,013

R01-040	Nová Baňa	R1, III/2515, MK	Žarnovica 1	R1, II/428	9,772
R01-021	Žarnovica 1	R1, II/428	Žarnovica 2	R1, I/65, II/428	4,879
R01-032a	Žarnovica 2	R1, I/65, II/428	Žarnovica-Malé Podzámčie	R1, I/65, III/2519	0,524
R01-032b	Žarnovica-Malé Podzámčie	R1, I/65, III/2519	Lehôtka pod Brehmi	R1, I/65	8,487
R01-033a	Lehôtka pod Brehmi	R1, I/65	Žiar nad Hronom-juh	R1, R2	3,934
R01-033b	Žiar nad Hronom-juh	R1, R2	Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie	R1, I/65, III/2484, III/2492	4,934
R01-022	Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie	R1, I/65, III/2484, III/2492	Hronská Breznica	R1, I/51, III/2461	9,634
R01-023	Hronská Breznica	R1, I/51, III/2461	Budča 1	R1, III/2492	0,671
R01-024	Budča 1	R1, III/2492	Ostrá Lúka-Budča	R1, III/2440	1,545
R01-025	Ostrá Lúka-Budča	R1, III/2440	Budča 2	R1, III/2445	1,931
R01-026	Budča 2	R1, III/2445	Budča 3	R1, R2	0,507
R01-027	Budča 3	R1, R2	Zvolen	R1, III/2440	2,484
R01-028	Zvolen	R1, III/2440	Kováčová	R1, I/66, I/69	2,132
R01-029	Kováčová	R1, I/66, I/69	Sliač-Hájniky	R1, I/69, III/2460	1,130
R01-030	Sliač-Hájniky	R1, I/69, III/2460	Sielnica	R1, III/2448	2,585
R01-031	Sielnica	R1, III/2448	Banská Bystrica-juh	R1, I/69	7,967
R01-013	Lužianky	R1, R1A, III/1674	Nitra-Mlynárce 1	R1A, II/513, III/1674	2,109
R01-014	Nitra-Mlynárce 1	R1A, II/513, III/1674	Nitra-Mlynárce 2	R1A, MK	0,484
R01-015a	Nitra-Mlynárce 2	R1A, MK	Nitra-priemyselný park	R1A, MK	1,370
R01-015b	Nitra-priemyselný park	R1A, MK	Nitra-Zobor	R1A, I/64	1,532
R01-016	Nitra-Zobor	R1A, I/64	Nitra-sever	R1A	1,042
Zoznam úsekov na diaľnici R2					
R02-021	Ruskovce	R2, I/9, II/516	Pravotice 2	R2, I/9	9,749
R02-018	Lovčica-Trubín	R2, I/9	Žiar nad Hronom-juh	R1, R2	5,600
R02-001	Budča 3	R1, R2	Zvolen-Pustý hrad 1	R2, I/16, I/66	2,799
R02-022	Zvolenská Slatina	R2, I/16	Pstruša	R2, I/16	8,470
R02-019	Pstruša	R2, I/16	Detva-juh	R2, I/16	5,608
R02-020	Detva-juh	R2, I/16	Kriváň	R2, II/526	4,400
R02-004	Ožďany 4	R2, I/16	Ožďany 5	R2, I/16	5,181
R02-005	Figa 1	R2, I/16	Figa 2	R2, I/16, III/2805	2,455
R02-007	Figa 2	R2, I/16, III/2805	Tornaľa 2	R2, I/67	4,054
R02-009	Tornaľa 2	R2, I/67	Gemer	R2, I/16	6,640
Zoznam úsekov na diaľnici R3					
R03-003		R3, I/59	Liesek	R3, II/520	1,762
R03-002	Liesek	R3, II/520	Trstená	R3, I/59	6,031
R03-001	Horná Lehota	R3, I/59	Oravský Podzámok-Široká-sever	R3, I/59	5,744
R03-005	Martin	D1, R3		R3, I/18	1,690
R03-004	Horná Štubňa 2	R3, I/65	Horná Štubňa 1	R3, I/65	4,219
Zoznam úsekov na diaľnici R4					
R04-004	hranica SK/H	R4	Kechnec	R4, MK	2,633
R04-005	Kechnec	R4, MK		R4, I/17	11,718
R04-007	Hrašovík	R4, I/19, III/3324	Košické Oľšany	D1, R4	1,408
R04-003	Svidník-juh	R4, I/21	Kapišová	R4, I/21, III/3537	4,443
Zoznam úsekov na diaľnici R6					
R06-001	Dolné Kočkovce	R6, I/49, I/49A	Beluša 1	R6, I/49, I/61	1,743
R06-002	Beluša 1	R6, I/49, I/61	Beluša 2	D1, R6	0,368
R06-003	Beluša 2	D1, R6	Beluša 3	D1, R6	0,140
Zoznam úsekov na diaľnici R7					
R07-001	Ketelec	D4, R7	Dunajská Lužná	R7, I/63	7,974
R07-002	Dunajská Lužná	R7, I/63	Šamorín	R7, II/503, III/1375	4,953
R07-003	Šamorín	R7, II/503, III/1375	Holice	R7, I/63, III/1385,	12,266

				III/1389, III/1390	
--	--	--	--	-----------------------	--

2. VYMEDZENÉ ÚSEKY CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Spoplatnená dĺžka v km
Zoznam úsekov na ceste I/2					
002-A007		D2, I/2	Sekule-sever	I/2	3,762
002-008	Sekule-juh	I/2	Moravský Svätý Ján-sever	I/2	0,320
002-025	Moravský Svätý Ján-juh	I/2	Závod	I/2, III/1109	4,667
002-026	Závod	I/2, III/1109	Veľké Leváre-sever	I/2	3,773
002-027	Veľké Leváre-juh	I/2	Malacky-sever	I/2	5,825
002-028	Malacky-juh	I/2		I/2, MK	1,997
002-013b2		I/2, MK	Plavecký Štvrtok	I/2, III/1103	2,532
002-A014	Plavecký Štvrtok	I/2, III/1103		I/2, MK	1,354
002-015a		I/2, MK		I/2, MK	1,713
002-015b		I/2, MK	Zohor	I/2, III/1105	1,956
002-A016	Zohor	I/2, III/1105		D2, I/2	0,604
002-017		D2, I/2	Lozorno	I/2, II/501	0,405
002-029	Lozorno	I/2, II/501	Stupava-sever	I/2	4,008
002-019a	Stupava-juh	I/2		D4, I/2	0,892
002-019b		D4, I/2	Bratislava-sever	I/2	0,363
Zoznam úsekov na ceste I/9					
009-A042b	Ruskovce	R2, I/9	Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce-sever	I/9	1,545
009-045	Bánovce nad Bebravou-juh	I/9	Pravotice 1	I/9, III/1746	2,992
009-046a	Pravotice 1	I/9, III/1746	Pravotice 2	R2, I/9	0,339
009-076	Lovčica-Trubín	R2, I/9	Lutíla	I/9, III/2482, MK	2,719
009-077	Lutíla	I/9, III/2482, MK	Žiar nad Hronom-západ	I/9	0,768
Zoznam úsekov na ceste I/11					
011-013	Žilina-Brodno 2	D3, I/11	Žilina-sever	I/11	0,758
Zoznam úsekov na ceste I/12					
012-001	Svrčinovec-sever	I/12	Čierne-juh	I/12	1,337
012-003	Čierne-sever	I/12	Skalité-západ	I/12	0,918
012-004	Skalité-východ	I/12	hranica SK/PL	I/12	0,802
Zoznam úsekov na ceste I/16					
016-084b	Zvolenská Slatina	R2, I/16	Zvolenská Slatina-západ	I/16	1,470
016-A085	Zvolenská Slatina-východ	I/16	Vígľaš-západ	I/16	0,990
016-086	Vígľaš-východ	I/16		I/16, II/591, MK	0,711
016-087a		I/16, II/591, MK		I/16, MK	0,671
016-087b		I/16, MK	Vígľaš-Pstruša-západ	I/16	0,452
016-087c1	Vígľaš-Pstruša-východ	I/16		R2, I/16	0,460
016-087c2		R2, I/16		I/16, III/2693	0,641
016-088		I/16, III/2693	Stožok	I/16, III/2692	1,300
016-089	Stožok	I/16, III/2692	Detva-západ	I/16	2,885
016-A090	Detva-východ	I/16	Kriváň-západ	I/16	2,151
016-147		R2, I/16	Ožďany-západ	I/16	0,898
016-148a	Ožďany-východ	I/16		I/16, MK	2,301
016-186		I/16, MK		R2, I/16	1,123
016-122		R2, I/16	Figa-západ	I/16	1,405
016-123	Figa-východ	I/16		R2, I/16, III/2805	0,765
016-149a		R2, I/16, III/2805	Stránska-západ	I/16	0,714
016-149b	Stránska-východ	I/16	Tornaľa-Behynce-juh	I/16	1,530
016-149c	Tornaľa-Behynce-sever	I/16	Otročok	I/16, II/532	0,281
016-A150	Otročok	I/16, II/532	Tornaľa-západ	I/16	1,261
016-152a	Tornaľa-sever	I/16	Tornaľa-Starňa-juh	I/16	0,475

016-152b	Tornaľa-Starňa-sever	I/16	Gemerská Panica 1	I/16, III/2822	0,751
016-124	Gemerská Panica 1	I/16, III/2822		R2, I/16	0,542
Zoznam úsekov na ceste I/17					
017-002b2		R4, I/17		I/17, MK	2,576
017-007		I/17, MK	Haniska	I/17, III/3343, III/3401	0,884
017-003a	Haniska	I/17, III/3343, III/3401	Haniska-Grajciar-sever	I/17	1,874
017-008	Haniska-Grajciar-juh	I/17	Seňa-sever	I/17	1,863
017-005a	Kechnec-juh	I/17		I/17, MK	0,615
017-005b		I/17, MK	Milhost'	I/17, III/3347	0,973
017-A006	Milhost'	I/17, III/3347	hranica SK/H	R4A, I/17	0,783
Zoznam úsekov na ceste I/18					
018-026b2	Dubná skala	D1, I/18	Martin-sever	I/18	1,313
018-028a	Martin-východ	I/18		R3, I/18	0,360
018-144		R3, I/18		I/18, III/2137, MK	0,758
018-029b		I/18, III/2137, MK		I/18, MK	0,867
018-145		I/18, MK		I/18, MK	0,534
018-029e		I/18, MK	Sučany-západ	I/18	0,211
018-146	Sučany-východ	I/18	Turany 1	I/18, III/2138	1,427
018-147	Turany 1	I/18, III/2138	Turany 2	I/18, III/2138	1,714
018-148	Turany 2	I/18, III/2138		I/18, MK	1,477
018-149		I/18, MK		D1, I/18	1,076
018-089	Ivachnová-východ	I/18		D1, I/18	0,288
018-A091a		D1, I/18		I/18, MK	0,694
018-091d		I/18, MK		I/18, MK	1,521
018-091e		I/18, MK	Partizánska Ľupča	I/18, III/2224	1,311
018-092	Partizánska Ľupča	I/18, III/2224	Malatíny	I/18, III/2324, III/2345	2,034
018-093	Malatíny	I/18, III/2324, III/2345	Ľubeľa	I/18, III/2325, III/2326	1,814
018-094	Ľubeľa	I/18, III/2325, III/2326	Gôtovany	I/18, III/2328	2,311
018-A095	Gôtovany	I/18, III/2328	Svätý Kríž	I/18, III/2329	2,880
018-A096	Svätý Kríž	I/18, III/2329	Galovany	I/18, III/2346	0,974
018-A097	Galovany	I/18, III/2346		I/18, III/2330	2,607
018-098		I/18, III/2330	Liptovský Mikuláš-západ	I/18	1,790
018-A099	Liptovský Mikuláš-východ	I/18	Beňadiková	I/18, III/2338	0,675
018-100	Beňadiková	I/18, III/2338	Uhorská Ves	I/18, III/2340	1,167
018-101a	Uhorská Ves	I/18, III/2340	Podtureň-západ	I/18	0,707
018-101b	Podtureň-východ	I/18	Podtureň-Roveň-západ	I/18	1,503
018-A102a	Liptovský Hrádok-východ	I/18		I/18, MK	1,312
018-A102b		I/18, MK		I/18, I/72	2,863
018-A103a		I/18, I/72	Hybe-západ	I/18	2,730
018-103b	Hybe-východ	I/18		D1, I/18	0,847
018-104		D1, I/18		D1, I/18	0,465
018-A105		D1, I/18	Východná-západ	I/18	1,702
018-106	Východná-východ	I/18		D1, I/18	0,934
018-107		D1, I/18	Vážec 1	I/18, III/2343	4,255
018-A108	Vážec 1	I/18, III/2343	Vážec 2	D1, I/18	2,003
018-158	Vážec 2	D1, I/18	Štrba-západ	I/18	5,936
018-A049	Štrba-východ	I/18	Mengusovce	I/18, II/539	5,240
018-A050	Mengusovce	I/18, II/539	Lučivná 1	D1, I/18	0,579
018-A051	Lučivná 1	D1, I/18	Lučivná 2	I/18, III/2343	1,297
018-052	Lučivná 2	I/18, III/2343	Svit-západ	I/18	0,787
018-A053	Svit-východ	I/18	Spišská Teplica	I/18, III/3082	2,197
018-054	Spišská Teplica	I/18, III/3082	Poprad-západ	I/18	0,590
018-A056	Poprad-východ	I/18	Gánovce	I/18, III/3066	2,009
018-057	Gánovce	I/18, III/3066	Hozelec-západ	I/18	1,208
018-058	Hozelec-východ	I/18	Švábovce-západ	I/18	0,459

018-059	Švábovce-východ	I/18	Hôrka-západ	I/18	0,716
018-A060	Hôrka-východ	I/18	Jánovce-západ	I/18	2,279
018-061	Jánovce-východ	I/18		D1, I/18	0,894
018-062		D1, I/18	Spišský Štvrtok	I/18, II/536, III/3227	1,229
018-064	Spišský Štvrtok	I/18, II/536, III/3227	Dravce	I/18, III/3200	1,805
018-067	Dravce	I/18, III/3200	Dlhé Stráže	I/18, III/3200	3,352
018-A069a	Dlhé Stráže	I/18, III/3200		D1, I/18	3,539
018-A069b		D1, I/18	Levoča-západ	I/18	0,220
018-A071	Levoča-východ	I/18		I/18, III/3204	1,448
018-A072		I/18, III/3204	Spišský Hrhov-západ	I/18	3,108
018-A073	Spišský Hrhov-východ	I/18	Kľčov-západ	I/18	1,327
018-A075	Kľčov-východ	I/18	Nemešany-západ	I/18	0,615
018-076b1	Nemešany-východ	I/18		D1, I/18	1,360
018-076b2		D1, I/18	Spišské Podhradie	I/18, III/3220	1,502
018-A077	Spišské Podhradie	I/18, III/3220	Studenec	I/18, II/547	3,088
018-078	Studenec	I/18, II/547	Bijacovce	I/18, III/3215, III/3216	0,740
018-079	Bijacovce	I/18, III/3215, III/3216		I/18, III/3222	1,427
018-080		I/18, III/3222	Beharovce 3	D1, I/18	1,060
018-A109	Beharovce 3	D1, I/18	Beharovce 1	I/18, III/3217, III/3261	0,823
018-A110	Beharovce 1	I/18, III/3217, III/3261	Korytné-západ	I/18	0,971
018-112	Korytné-východ	I/18		I/18, III/3219	1,538
018-113a		I/18, III/3219	Branisko-západ	I/18	6,157
018-A113b	Branisko-východ	I/18		D1, I/18	0,958
018-113e		D1, I/18	Široké-západ	I/18	1,112
018-A115	Široké-východ	I/18	Fričovce-západ	I/18	0,932
018-116	Fričovce-východ	I/18		D1, I/18	0,904
018-081		D1, I/18	Hendrichovce-západ	I/18	0,409
018-A082	Hendrichovce-východ	I/18	Bertotovce-západ	I/18	0,759
018-083	Bertotovce-východ	I/18	Chminianska Nová Ves- západ	I/18	3,111
018-084a	Chminianska Nová Ves-východ	I/18		D1, I/18	0,849
018-A084b		D1, I/18	Svinia	I/18, III/3427, III/3428	1,916
018-085	Svinia	I/18, III/3427, III/3428	Župčany	I/18, III/3429, MK	3,012
018-A086	Župčany	I/18, III/3429, MK	Malý Šariš-západ	I/18	0,769
018-A087	Malý Šariš-východ	I/18	Prešov-západ	D1, I/18	1,882
Zoznam úsekov na ceste I/19					
019-027	Košice-východ	I/19	Hrašovík	D1, I/19, III/3324	2,907
019-003	Hrašovík	R4, I/19, III/3324	Košické Ofšany-Nižný Olčvár-západ	I/19	0,878
019-028	Košické Ofšany-Nižný Olčvár- východ	I/19		I/19, MK	3,137
019-004b4		I/19, MK	Žurďošik-západ	I/19	2,108
019-A005	Žurďošik-východ	I/19	Bidovce 1	I/19, III/3332	0,836
019-006	Bidovce 1	I/19, III/3332	Bidovce 2	I/19, II/576	1,130
Zoznam úsekov na ceste I/20					
020-014	Prešov-juh 1	I/20	Kendice-sever	I/20	2,644
020-A007d	Kendice-juh	I/20	Drienovská Nová Ves-sever	I/20	1,863
020-007f	Drienovská Nová Ves-juh	I/20	Ličartovce-sever	I/20	2,041
020-007g	Ličartovce-juh	I/20	Obišovce	I/20, III/3460	1,718
020-A008	Obišovce	I/20, III/3460	Lemešany-sever	I/20	0,542
020-009b1	Lemešany-juh	I/20	Janovík-sever	I/20	0,183
020-009b2	Janovík-juh	I/20	Bretejovce-sever	I/20	0,290
020-009d	Bretejovce-juh	I/20		I/20, III/3336	0,884
020-010		I/20, III/3336	Budimír-sever	I/20	1,105

020-011	Budimír-juh	I/20	Budimír	D1, I/20, III/3339	0,649
020-013	Budimír	D1, I/20, III/3339	Košice-sever	I/20	5,724
Zoznam úsekov na ceste I/21					
021-018	Svidník-sever	I/21	Kapišová	R4, I/21, III/3537	1,303
Zoznam úsekov na ceste I/51					
051-019	Trnava 5	I/51, I/61, MK		I/51, III/1279	1,653
051-020		I/51, III/1279	Trnava 2	I/51, MK	0,944
051-021	Trnava 2	I/51, MK	Trnava-východ	I/51	1,264
Zoznam úsekov na ceste I/59					
059-A017	Oravský Podzámok-Široká-sever	R3, I/59	Oravský Podzámok-juh	I/59	1,355
059-018a	Oravský Podzámok-sever	I/59	Orav. Podzámok-Dolná Lehota-západ	I/59	0,999
059-018b	Orav. Podzámok-Dolná Lehota- východ	I/59	Horná Lehota-západ	I/59	0,662
059-018c	Horná Lehota-východ	I/59		R3, I/59	1,157
059-A022	Tvrdošín-sever	R3, I/59	Hámričky	I/59, III/2305	1,888
059-A023	Hámričky	I/59, III/2305	Trstená-juh	I/59	0,687
059-A024a	Trstená-sever	I/59		R3, I/59	0,588
Zoznam úsekov na ceste I/61					
061-A015a	Bratislava-západ	I/61	Ivanka pri Dunaji-západ	D4, I/61	0,985
061-A015b	Ivanka pri Dunaji-západ	D4, I/61		I/61, III/1041	0,451
061-016b		I/61, III/1041		I/61, MK	1,187
061-016c		MK-b, I/61	Bernolákovo-západ	I/61, MK	1,133
061-070	Bernolákovo-západ	I/61, MK	Bernolákovo 1	I/61, III/1083	2,018
061-A017a	Bernolákovo 1	I/61, III/1083	Bernolákovo 2	I/61, MK	1,202
061-071	Bernolákovo 2	I/61, MK		I/61, III/1048	0,816
061-017b3		I/61, III/1048	Veľký Biel-západ	I/61	2,327
061-A018	Veľký Biel-východ	I/61	Senec-juh	I/61	0,823
061-019b	Senec-sever	I/61		D1, I/61	1,422
061-020		D1, I/61	Blatné-juh	I/61	1,635
061-072	Blatné-sever	I/61	Kaplna-juh	I/61	3,717
061-A022	Kaplna-sever	I/61		I/61, III/1281	0,964
061-073		I/61, III/1281	Cífer 2	I/61, III/1282, III/1285	3,363
061-A025	Cífer 2	I/61, III/1282, III/1285		I/61, III/1289	4,606
061-A026		I/61, III/1289	Hrnčiarovce nad Pamou	I/61, III/1286	1,282
061-A027a	Hrnčiarovce nad Pamou	I/61, III/1286		I/61, MK	0,410
061-A027b		I/61, MK	Trnava-juh 1	I/61	0,428
061-074	Trnava 5	I/51, I/61, MK	Bučany 1	I/61, III/1288	7,129
061-029	Bučany 1	I/61, III/1288	Bučany 2	I/61, III/1337	0,603
061-A030	Bučany 2	I/61, III/1337	Trakovice	I/61, II/513, III/1310	1,212
061-A031	Trakovice	I/61, II/513, III/1310	Žlkovce	I/61, III/1311	2,917
061-032	Žlkovce	I/61, III/1311		D1, I/61	0,626
061-033		D1, I/61	Červeník 1	D1, I/61, MK	0,622
061-034a	Červeník 1	D1, I/61, MK	Červeník 2	I/61, MK	0,695
061-A034b	Červeník 2	I/61, MK		I/61, III/1319	1,374
061-035a2		I/61, III/1319	Madunice-juh	I/61	0,555
061-035b	Madunice-sever	I/61		I/61, III/1267, MK	0,525
061-036b		I/61, III/1267, MK		I/61, III/1260	2,180
061-075		I/61, III/1260	Drahovce-juh	I/61	1,833
061-076	Drahovce-sever	I/61	Piešťany-juh	I/61	5,672
061-A039	Piešťany-sever	I/61		D1, I/61	3,457
061-040		D1, I/61	Horná Streda-juh	D1, I/61	0,333
061-A041a	Horná Streda-sever	I/61	Brunovce-juh 2	I/61	1,379
061-069	Brunovce-sever 2	I/61	Brunovce-juh	I/61	0,621
061-A041d	Potvorice-sever	I/61	Považany-juh	I/61	0,312
061-A041f	Považany-sever	I/61	Nové Mesto nad Váhom-juh	I/61	2,716

061-A042	Nové Mesto nad Váhom-sever	I/61	Trenčianske Bohuslavice	I/61, III/1223	3,270
061-A043	Trenčianske Bohuslavice	I/61, III/1223	Štvrtok	I/61, III/1225	2,630
061-077	Štvrtok	I/61, III/1225	Melčice	I/61, MK	3,402
061-078	Melčice	I/61, MK	Chocholná-Velčice	I/9, I/61	4,447
061-A045	Chocholná-Velčice	I/9, I/61	Kostolná-Záriečie	I/61, III/1225	1,480
061-046	Kostolná-Záriečie	I/61, III/1225	Trenčín-juh	I/61	2,484
061-049a	Trenčín-sever	I/61	Trenčianska Teplá-Dobrá-juh	I/61	0,547
061-049b	Trenčianska Teplá-Dobrá-sever	I/61	Trenčianska Teplá-juh	I/61	0,686
061-A050	Trenčianska Teplá-sever	I/61	Nová Dubnica	I/61, III/1915	0,919
061-051	Nová Dubnica	I/61, III/1915		I/61, III/1910, MK	0,798
061-052		I/61, III/1910, MK		I/57, I/61, MK	0,870
061-053a		I/57, I/61, MK	Dubnica nad Váhom-juh	I/61	0,277
061-053b	Dubnica nad Váhom-sever	I/61		I/61, MK	0,497
061-053c1		I/61, MK	Dubnica nad Váhom-Prejta-juh	I/61	0,328
061-053c2	Dubnica nad Váhom-Prejta-sever	I/61	Ilava-Klobušice-juh	I/61	0,892
061-055	Ilava-sever	I/61	Košeca-juh	I/61	0,846
061-056a	Košeca-sever	I/61	Košeca-Nozdrovica-juh	I/61	0,364
061-056b	Košeca-Nozdrovica-sever	I/61	Ladce-Tunežice-juh	I/61	0,729
061-057a	Ladce-sever	D1, I/61		D1, I/61	0,321
061-057b		D1, I/61		I/61A, III/1944	1,117
061-058		I/61A, III/1944	Beluša-juh	I/61A	1,339
061-059a		R6, I/49, I/61	Visolaje-západ	I/61	1,147
061-059b	Visolaje-východ	I/61		I/61, III/1947, III/1948	1,273
061-061a		I/61, III/1947, III/1948	Sverepec-juh	I/61	0,967
061-061b	Sverepec-sever	I/61		D1, I/61	0,571
061-A001		D1, I/61	Považská Bystrica-juh	I/61	1,332
061-A003	Považská Bystrica-sever	I/61	Považská Teplá	I/61, III/1967	2,164
061-A004	Považská Teplá	I/61, III/1967	Považská Bystrica-Vrtižer	D1, I/61	2,169
061-A006	Považská Bystrica-Vrtižer	D1, I/61	Plevník-Drienové 1	I/61, III/1972	0,864
061-A007	Plevník-Drienové 1	I/61, III/1972	Plevník-Drienové 2	I/61, III/1972	2,314
061-A008	Plevník-Drienové 2	I/61, III/1972	Maršová-Rašov	I/61, III/2004	0,376
061-A011	Maršová-Rašov	I/61, III/2004	Predmier 1	I/61, MK	3,093
061-012	Predmier 1	I/61, MK	Predmier 2	I/61, III/2003	0,615
061-014a	Predmier 2	I/61, III/2003	Bytča-Hrabové-juh	I/61	0,367
061-014b	Bytča-Hrabové-sever	I/61		I/10, I/61	0,816
061-079		I/10, I/61	Dolný Hričov-juh	I/61	3,532
061-064	Dolný Hričov-sever	I/61		I/61, MK	0,931
061-065		I/61, MK		I/61, MK	0,346
061-066		I/61, MK	Horný Hričov 1	I/61, III/2090	0,928
061-080	Horný Hričov 1	I/61, III/2090	Žilina-Strážov-západ	I/61	3,288
Zoznam úsekov na ceste I/62					
062-017		R1, I/62	Sereď-juh	I/62	0,964
062-A018	Šintava-východ	I/62	Šoporňa	R1, I/62, II/573	2,595
Zoznam úsekov na ceste I/63					
063-A001b	Rovinka	D4, I/63	Rovinka-sever	I/63	0,540
063-003a1	Dunajská Lužná-juh	I/63	Dunajská Lužná	R7, I/63	1,251
063-003a2	Dunajská Lužná	R7, I/63		I/63, MK	2,766
063-003b		I/63, MK	Šamorín-západ	I/63	0,408
063-057	Šamorín-východ	I/63, III/1375	Báč-západ	I/63	3,613
063-058	Báč-východ	I/63	Blatná na Ostrove 1	I/63, III/1382, MK	4,036
063-059	Blatná na Ostrove 1	I/63, III/1382, MK	Holice	R7, I/63, III/1385, III/1389, III/1390	4,107
Zoznam úsekov na ceste I/65					

065-057	Nitra-východ 2	I/65	Pohranice 2	I/65, III/1662	3,966
065-A003a	Pohranice 2	I/65, III/1662		I/65, MK	1,515
065-003c		I/65, MK	Kolíňany 1	I/65, III/1663	1,389
065-A004	Kolíňany 1	I/65, III/1663	Kolíňany 2	I/65, III/1661	1,446
065-058	Kolíňany 2	I/65, III/1661	Neverice 2	I/65, III/1618	6,135
065-A007	Neverice 2	I/65, III/1618	Beladice-západ	I/65	0,889
065-059	Beladice-východ	I/65	Tesárske Mlyňany	I/65, II/511	5,858
065-010a	Tesárske Mlyňany	I/65, II/511		R1, I/65	0,839
065-010b		R1, I/65	Zlaté Moravce 1	I/65, II/511	1,129
065-A011	Zlaté Moravce 1	I/65, II/511	Zlaté Moravce 2	I/65, III/1626	2,217
065-012	Zlaté Moravce 2	I/65, III/1626	Zlaté Moravce 3	I/65, III/1625	0,744
065-A014	Zlaté Moravce 3	I/65, III/1625	Volkovce-Olichov-západ	I/65	4,697
065-046	Volkovce-Olichov-východ	I/65		I/65, III/1581	0,216
065-047a		I/65, III/1581	Čaradice	R1, I/65, III/2521	1,281
065-A043		R1, I/65, I/76	Orovnica-juh	I/65	2,360
065-A045	Orovnica-sever	I/65	Nová Baňa-juh	I/65	3,847
065-015	Žarnovica 4	R1, I/65, II/428	Žarnovica 2	R1, I/65	0,448
065-016	Žarnovica 2	R1, I/65	Žarnovica 3	R1, I/65, III/2519	0,546
065-A017	Žarnovica 3	R1, I/65, III/2519	Bzenica-juh	I/65	2,118
065-A018	Bzenica-sever	I/65	Hliník nad Hronom 1	I/65, III/2495	2,604
065-019		I/65, III/2495	Hliník nad Hronom-západ	I/65	0,257
065-A020a	Hliník nad Hronom-východ	I/65		R1, I/65	1,909
065-A020e		R1, I/65		I/65, MK	2,989
065-A020f		I/65, MK	Žiar nad Hronom-Horné Opatovce-juh	I/65	0,665
065-060	Ladomerská Vieska-sever	I/65	Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie	R1, I/65, III/2484, III/2492	2,000
065-A027c		R3, I/65	Horná Štubňa-juh	I/65	2,728
065-028b1a	Horná Štubňa-sever	I/65		R3, I/65	0,291
Zoznam úsekov na ceste I/66					
066-031	Zvolen-Pustý hrad 2	I/16, I/66	Zvolen-západ 2	I/66	0,638
066-033	Zvolen-sever	I/66		R1, I/66, I/69	0,971
Zoznam úsekov na ceste I/69					
069-007		R1, I/66, I/69	Kováčová-juh	R1, I/69	0,240
069-001	Kováčová-sever	I/69		R1, I/69	1,095
069-002		R1, I/69		I/69, III/2460	0,577
069-A003		I/69, III/2460	Sliač-juh	I/69	0,400
069-008	Sliač-sever	I/69		I/69, MK	1,334
069-004a3		I/69, MK		I/69, MK	0,883
069-009		I/69, MK	Vlkanová	I/69, III/2413, III/2415	2,634
069-A005	Vlkanová	I/69, III/2413, III/2415		I/69, III/2414	1,428
069-006a		I/69, III/2414		R1, I/69	1,232
069-006b		R1, I/69	Banská Bystrica-juh	R1, I/69	1,100

3. VYMEDZENÉ ÚSEKY CIEST I. TRIEDY, KTORÉ NIE SÚ SÚBEŽNÉ S DIAĽNICAMI

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Spoplatnená dĺžka v km
Zoznam úsekov na ceste I/2					
002-001	Holíč-juh	I/2, MK	Kopčany-sever	I/2	1,652
002-023	Kopčany-juh	I/2	Gbely	I/2, III/1134	7,212
002-003a	Gbely	I/2, III/1134	Gbely-Adamov-sever	I/2	0,229
002-003b	Gbely-Adamov-juh	I/2	Brodské-sever	I/2, III/1129	2,629
002-024	Brodské-sever	I/2, III/1129	Brodské-juh	I/2, III/1132	2,146
002-005	Brodské-juh	I/2, III/1132	Kúty-sever	I/2	1,845
002-A006	Kúty-juh	I/2		D2, I/2	1,221

Zoznam úsekov na ceste I/9					
009-153	hranica SK/CZ	I/9		I/9, III/1867	1,296
009-160		I/9, III/1867	Drietoma-sever	I/9	6,215
009-161	Drietoma-juh	I/9		I/9, I/61	2,735
009-159		I/9, I/61		D1, I/9	0,333
009-162		D1, I/9	Trenčianska Turná 1	I/9, II/507, III/1892	4,097
009-A034	Trenčianska Turná 1	I/9, II/507, III/1892	Trenčianska Turná 2	I/9, II/507	1,649
009-A036	Trenčianska Turná 2	I/9, II/507	Mníchova Lehota	I/9, III/1885	4,124
009-163	Mníchova Lehota	I/9, III/1885	Trenčianske Mitice-západ	I/9	4,123
009-039	Trenčianske Mitice-východ	I/9	Svinná-západ	I/9	3,247
009-164	Svinná-východ	I/9	Ruskovce	R2, I/9	5,906
009-046b	Pravotice 2	R2, I/9	Brezolupy 1	I/9, III/1829	0,528
009-165	Brezolupy 1	I/9, III/1829	Brezolupy-Jerichov-západ	I/9	1,371
009-166	Brezolupy-Jerichov-východ	I/9	Hradište-západ	I/9	4,135
009-A051	Hradište-východ	I/9	Dolné Vestenice-západ	I/9	1,380
009-052b	Dolné Vestenice-východ	I/9	Horné Vestenice-západ	I/9	1,631
009-A052c	Horné Vestenice-východ	I/9	Nitrica 2	I/9, III/1771, MK	0,796
009-167	Nitrica 2	I/9, III/1771, MK	Diviacka Nová Ves	I/9, II/574	3,902
009-057	Diviacka Nová Ves	I/9, II/574	Nováky-západ	I/9	2,521
009-A058	Nováky-východ	I/9	Lehota pod Vtáčnikom	I/9, III/1791	1,684
009-168	Lehota pod Vtáčnikom	I/9, III/1791	Prievidza 1	I/9, I/64	5,968
009-062	Prievidza 1	I/9, I/64	Prievidza 2	I/9, I/64, III/1778	0,615
009-A063	Prievidza 2	I/9, I/64, III/1778	Prievidza 3	I/9, III/1779	1,483
009-A064	Prievidza 3	I/9, III/1779	Prievidza 4	I/9, MK	0,521
009-169	Prievidza 4	I/9, MK	Chrenovec-Brusno-západ	I/9	5,901
009-069a	Chrenovec-Brusno-východ	I/9	Jalovec-západ	I/9	0,457
009-069b	Jalovec-východ	I/9	Ráztočno-západ	I/9	0,226
009-170	Ráztočno-východ	I/9	Handlová-sever	I/9	1,833
009-A072a	Handlová-juh	I/9	Handlová-Nová Lehota-sever	I/9	0,838
009-171	Handlová-Nová Lehota-juh	I/9	Janova Lehota	I/9, III/2482	4,167
009-172	Janova Lehota	I/9, III/2482	Lovčica-Trubín	R2, I/9	5,026
Zoznam úsekov na ceste I/10					
010-005a1	hranica SK/CZ	I/10		I/10, II/487	2,088
010-005a2		I/10, II/487	Makov-západ	I/10	2,302
010-011	Makov-východ	I/10	Kolárovice-sever	I/10	11,703
010-007e	Kolárovice-juh	I/10	Petrovice	I/10, III/2000	0,459
010-008	Petrovice	I/10, III/2000	Bytča-sever	I/10	2,551
010-010a	Bytča-juh	I/10		I/10, II/507, MK	0,388
010-010b		I/10, II/507, MK	Bytča-Hrabové	I/10, I/61	0,326
Zoznam úsekov na ceste I/11					
011-001a	hranica SK/CZ	I/11	Svrčinovec-Zátky-západ	I/11	0,253
011-017	Čadca-juh	I/11A	Ošľadnica 2	I/11, I/11A	3,842
011-018	Ošľadnica 2	I/11, I/11A	Krásno nad Kysucou 1	I/11, II/520, III/2017	2,331
011-019	Krásno nad Kysucou 1	I/11, II/520, III/2017	Krásno nad Kysucou 2	I/11, III/2017	6,635
011-020	Krásno nad Kysucou 2	I/11, III/2017	Povina-sever	I/11	4,456
011-A008	Povina-juh	I/11	Kysucké Nové Mesto-Budatínska Lehota	I/11	1,106
011-021	Radofa	I/11	Snežnica 1	I/11, III/2055	2,032
011-022	Snežnica 1	I/11, III/2055	Snežnica 2	I/11, MK	1,396
011-023	Snežnica 2	I/11, MK	Žilina-Brodno 2	D3, I/11	2,876
011-015	Čadca-Horelica	I/11	Ošľadnica 4	I/11, I/11A	0,420
Zoznam úsekov na ceste I/13					
013-007	Veľký Meder-juh	I/13		I/13, MK	4,048
013-A003b		I/13, MK		I/13, MK	4,349
013-004c		I/13, MK	hranica SK/H	I/13	2,533

Zoznam úsekov na ceste I/15					
015-025		I/15, I/18	Školské	I/15, MK	1,537
015-003	Školské	I/15, MK	Majerovce-juh	I/15	1,054
015-004	Majerovce-sever	I/15	Sedliská-juh	I/15	0,562
015-005	Sedliská-Podčičva-sever	I/15	Benkovce-juh	I/15	4,078
015-006	Benkovce-sever	I/15	Slovenská Kajňa-juh	I/15	1,056
015-007	Slovenská Kajňa-sever	I/15	Malá Domaša-juh	I/15	0,250
015-026	Malá Domaša-sever	I/15	Holčíkovce	I/15, III/3634 ,MK	4,920
015-011	Holčíkovce	I/15, III/3634 ,MK	Nová Kelča	I/15, MK	5,702
015-027	Nová Kelča	I/15, MK	Turany nad Ondavou-juh	I/15	5,358
015-014	Turany nad Ondavou-sever	I/15	Lomné	I/15, II/556	1,061
015-028	Lomné	I/15, II/556	Miňovce-juh	I/15	2,202
015-029	Miňovce-sever	I/15	Breznica-juh	I/15	2,435
015-020	Breznica-sever	I/15	Stropkov-Sitník-juh	I/15	0,474
015-021	Stropkov-Sitník-sever	I/15	Stropkov-juh	I/15	0,750
015-022	Stropkov-sever	I/15, MK	Tisinec-juh	I/15	0,816
015-023	Tisinec-sever	I/15	Duplín-juh	I/15	0,829
015-024	Duplín-sever	I/15		I/15, I/21	1,904
Zoznam úsekov na ceste I/16					
016-171	Zvolen-Pustý hrad 1	R2, I/16, I/66	Zvolen-Pustý hrad 2	I/16, I/66	0,404
016-172	Zvolen-Pustý hrad 2	I/16, I/66	Zvolen-západ	I/16	1,309
016-178	Zvolen-východ	I/16	Lieskovec	I/16, III/2452	2,317
016-083	Lieskovec	I/16, III/2452	Slatinka	I/16, III/2443	1,780
016-084a	Slatinka	I/16, III/2443	Zvolenská Slatina	R2, I/16	1,286
016-A091	Kriváň-východ	I/16	Podkriváň 1	I/16, II/526, MK	1,123
016-179	Podkriváň 1	I/16, II/526, MK	Mýtna-západ	I/16	8,234
016-180	Mýtna-východ	I/16	Lovinobaňa-sever	I/16	2,250
016-A099	Lovinobaňa-juh	I/16		I/16, III/2646	1,637
016-181		I/16, III/2646	Tomášovce	I/16, II/595, III/2644	6,616
016-A105	Tomášovce	I/16, II/595, III/2644	Lučenec 1	I/16, III/2666	1,643
016-182	Lučenec 1	I/16, III/2666	Lučenec 2	I/16, I/75	3,673
016-108	Lučenec 2	I/16, I/75	Lučenec 3	I/16, I/71	0,237
016-A110	Lučenec 3	I/16, I/71	Kalinovo	I/16, III/2642, MK	1,874
016-183	Kalinovo	I/16, III/2642, MK	Pinciná-západ	I/16	3,804
016-184	Pinciná-východ	I/16	Nové Hony	I/16, III/2669	5,006
016-185	Nové Hony	I/16, III/2669	Ožďany 1	R2, I/16	3,725
016-187	Ožďany 3	R2, I/16	Rimavská Sobota-západ	I/16	4,128
016-115a	Rimavská Sobota-východ	I/16		I/16, MK	1,636
016-188		I/16, MK	Rimavská Sobota-Bakta-západ	I/16	2,799
016-117	Rimavská Sobota-Bakta-východ	I/16	Bátka-západ	I/16	4,725
016-189	Bátka-východ	I/16		R2, I/16	4,999
016-190		R2, I/16	Čoltovo-juh	I/16	4,774
016-125e	Čoltovo-sever	I/16	Bohúňovo-juh	I/16	1,605
016-191	Bohúňovo-sever	I/16, III/3003	Plešivec-juh	I/16	3,426
016-192	Plešivec-sever	I/16		I/16, III/3009	4,823
016-193		I/16, III/3009	Brzotín 1	I/16, III/3000	5,868
016-A133	Brzotín 1	I/16, III/3000	Brzotín 2	I/16, III/3000	2,197
016-194	Brzotín 2	I/16, III/3000	Rožňava 1	I/16, II/526, III/3012	1,033
016-135	Rožňava 1	I/16, II/526, III/3012	Rožňava 2	I/16, I/67	0,780
016-A138a	Rožňava 2	I/16, I/67		I/16, MK	2,818
016-195		I/16, MK	Krásnohorské Podhradie-západ	I/16, III/3014	2,136
016-140	Krásnohorské Podhradie-východ	I/16	Lipovník	I/16, III/3012, III/3015	1,200

016-196	Lipovník	I/16, III/3012, III/3015	Jablonov nad Turňou	I/16, III/3017, III/3018	8,661
016-197	Jablonov nad Turňou	I/16, III/3017, III/3018		I/16, MK	4,409
016-198		I/16, MK	Hrhov 2	I/16, III/3020	1,571
016-199	Hrhov 2	I/16, III/3020	Dvorníky-Včeláre-Dvor.	I/16, III/3298, III/3329	5,343
016-200	Dvorníky-Včeláre-Dvor.	I/16, III/3298, III/3329	Turňa nad Bodvou	I/16, III/3306	4,129
016-167	Turňa nad Bodvou	I/16, III/3306		I/16, III/3329	0,654
016-201		I/16, III/3329	Drienovec-západ	I/16	3,808
016-168c	Drienovec-východ	I/16	Moldava nad Bodvou	I/16, II/550	2,026
016-202	Moldava nad Bodvou	I/16, II/550	Mokrance	I/16, III/3365	4,550
016-A143	Mokrance	I/16, III/3365	Čečejevce-západ	I/16	1,100
016-203	Čečejevce-východ	I/16		I/16, MK	5,490
016-145d		I/16, MK	Košice-Šaca-západ	I/16	2,065
016-173	Košice-Šaca-východ	I/16, MK	Košice-Ludvíkov Dvor	I/16, III/3401, MK	2,232
016-176	Košice-Ludvíkov Dvor	I/16, III/3401, MK	Košice-Pereš-západ	I/16, II/548, MK	4,610
016-177	Košice-Pereš-východ	I/16	Košice-západ	I/16	0,988
Zoznam úsekov na ceste I/17					
017-001	Košice-juh	I/17	Košice-Šebastovce-sever	I/17	1,106
017-002b1	Košice-Šebastovce-juh	I/17		R4, I/17	0,674
Zoznam úsekov na ceste I/18					
018-022a	Žilina-východ	I/18		I/18, MK	1,443
018-141		I/18, MK		I/18, MK	3,453
018-142		I/18, MK	Strečno 1	I/18, III/2087	0,489
018-143	Strečno 1	I/18, III/2087	Dubná skala	D1, I/18	10,057
018-032j		D1, I/18	Krpeľany	I/18, III/2131, III/2135	0,650
018-150	Krpeľany	I/18, III/2131, III/2135	Ratkovo	I/18, III/2135	0,824
018-151	Ratkovo	I/18, III/2135	Šútovo 2	I/18, III/2134	1,592
018-152	Šútovo 2	I/18, III/2134	Kraľovany 2	I/18, I/70, III/2245	4,635
018-153	Kraľovany 2	I/18, I/70, III/2245	Rojkov-západ	I/18	1,394
018-154	Rojkov-východ	I/18	Lubochňa-západ	I/18	2,683
018-155	Hubová-východ	I/18	Ružomberok-západ	I/18	7,311
018-156	Ružomberok-východ	I/18	Lisková 2	I/18, III/2214, MK	1,702
018-157	Lisková 2	I/18, III/2214, MK	Ivachnová-západ	D1, I/18	3,797
018-001	Prešov-východ	I/18	Kapušany-západ	I/18	3,522
018-002	Kapušany-východ	I/18	Lada-západ	I/18	0,686
018-159	Lada-východ	I/18	Lipníky-západ	I/18	2,424
018-117	Lipníky-východ	I/18	Radvanovce	I/18, III/3601	3,684
018-160	Podlipníky-východ	I/18	Hanušovce nad Topľou-západ	I/18	2,945
018-121	Hanušovce nad Topľou-východ	I/18		I/18, III/3605	1,046
018-122		I/18, III/3605	Bystré-sever	I/18	1,834
018-123	Bystré-juh	I/18	Čierne nad Topľou-sever	I/18	0,673
018-161	Čierne nad Topľou-juh	I/18	Hlinné-sever	I/18	3,572
018-127	Hlinné-juh	I/18	Soľ-sever	I/18	2,298
018-128	Soľ-juh	I/18	Čaklov-sever	I/18	1,452
018-129	Čaklov-juh	I/18	Vranov nad Topľou-západ	I/18	2,505
018-162	Vranov nad Topľou-východ	I/18		I/15, I/18	3,638
Zoznam úsekov na ceste I/19					
019-A007a	Bidovce 2	I/19, II/576	Svinica-západ	I/19	1,207
019-007c	Svinica-východ	I/19	Košický Klečenov-západ	I/19	2,234
019-029	Košický Klečenov-východ	I/19	Košice – Trebišov	I/19	4,408
019-008a	Košice – Trebišov	I/19	Dargov-západ	I/19	1,558
019-030	Dargov-východ	I/19	Sečovce-západ	I/19	4,165
019-A011	Sečovce-východ	I/19	Hriadky-západ	I/19	0,897

019-031	Hriadky-východ	I/19	Horovce-západ	I/19	3,730
019-032	Horovce-východ	I/19	Trhovište-západ	I/19	1,423
019-033	Trhovište-východ	I/19	Pozdišovce-západ	I/19	3,920
019-A017	Pozdišovce-východ	I/19	Michalovce-Močarany-západ	I/19	0,414
019-034	Michalovce-východ	I/19	Zalužice-západ	I/19	2,568
019-035	Zalužice-východ	I/19	Lúčky-západ	I/19	2,158
019-A019b	Lúčky-východ	I/19	Závadka-západ	I/19	0,584
019-036	Závadka-východ	I/19	Nižná Rybnica-západ	I/19	5,578
019-A022	Nižná Rybnica-východ	I/19	Sobrance-západ	I/19	1,303
019-A023	Sobrance-východ	I/19	Tibava-západ	I/19	1,205
019-024a	Tibava-východ	I/19	Orechová-sever	I/19	2,867
019-024b	Orechová-juh	I/19	Krčava-sever	I/19	1,377
019-025	Krčava-juh	I/19	Vyšné Nemecké 1	I/19, III/3791	0,951
019-026a	Vyšné Nemecké 1	I/19, III/3791		I/19, MK	1,882
019-A026b		I/19, MK	Vyšné Nemecké 3	I/19, MK	0,223
Zoznam úsekov na ceste I/21					
021-001	Lipníky-sever	I/21	Lipníky-Podhrabina-juh	I/21	0,746
021-002	Chmeľov-Podhrabina-sever	I/21	Chmeľov-juh	I/21	0,535
021-025	Chmeľov-sever	I/21	Kuková	I/21, III/3500	3,617
021-005	Kuková	I/21, III/3500	Lúčka-západ	I/21	0,669
021-A006	Kračúnovce-východ	I/21	Giraltovce-juh	I/21	0,774
021-008a	Giraltovce-sever	I/21	Giraltovce-Francovce-západ	I/21	2,088
021-008b	Giraltovce-Francovce-východ	I/21	Fijaš	I/21, II/556	0,322
021-009a1	Fijaš	I/21, II/556	Matovce-juh	I/21	0,479
021-009a2	Matovce-sever	I/21	Soboš-juh	I/21	0,389
021-026	Soboš-sever	I/21	Okrúhle-juh	I/21	3,449
021-011	Okrúhle-sever	I/21	Radoma-juh	I/21	1,159
021-012	Radoma-sever	I/21	Šarišský Štiavnik-juh	I/21	0,649
021-027	Šarišský Štiavnik-sever	I/21	Rakovčík-juh	I/21	3,742
021-028	Rakovčík-sever	I/21		I/15, I/21	2,135
021-A016a		I/15, I/21	Stročín-juh	I/21	1,086
021-029	Stročín-sever	I/21	Svidník-juh	R4, I/21	2,456
021-A019	Kapišová	R4, I/21, III/3537	Ladomirová-juh	I/21	2,022
021-030	Ladomirová-sever	I/21	Hunkovce-juh	I/21	3,054
021-A022	Hunkovce-sever	I/21	Krajná Poľana-juh	I/21	1,280
021-A024a	Krajná Poľana-sever	I/21	Nižný Komárnik-juh	I/21	1,124
021-031	Nižný Komárnik-sever	I/21	Vyšný Komárnik-juh	I/21	2,482
021-A024f	Vyšný Komárnik-sever	I/21		I/21, MK	0,662
021-024g		I/21, MK	hranica SK/PL	I/21	0,950
Zoznam úsekov na ceste I/35					
035-001		I/35, I/75, MK	Galanta-Kolónia	I/35, III/1343	0,607
035-006	Galanta-Kolónia	I/35, III/1343	Gáň 1	I/35, II/507, MK	3,797
035-004	Gáň 1	I/35, II/507, MK	Gáň 2	I/35, MK	1,144
035-005	Gáň 2	I/35, MK	Dolná Streda 2	R1, I/35, II/507	2,519
Zoznam úsekov na ceste I/49					
049-001a1	hranica SK/CZ	I/49	Lysá pod Makytou-Strelenka-západ	I/49	0,634
049-001a2	Lysá pod Makytou-Strelenka-východ	I/49	Lysá pod Makytou-západ	I/49	0,366
049-001b	Lysá pod Makytou-východ	I/49	Lúky-západ	I/49	1,282
049-A001c	Lúky-východ	I/49	Záriečie-západ	I/49	0,412
049-A002	Mestečko-východ	I/49	Dohňany-západ	I/49	1,493
049-A004	Dohňany-východ	I/49	Púchov-Vieska-Bezdedov-západ	I/49	0,452
049-A005	Púchov-Vieska-Bezdedov-východ	I/49	Púchov-západ	I/49	0,830
049-006	Púchov-juh 1	I/49A		I/49A, MK	1,414
049-007		I/49A, MK		R6, I/49, I/49A	2,050
049-008	Púchov-juh 2	I/49	Dolné Kočkovce-sever	I/49	0,500

Zoznam úsekov na ceste I/51					
051-022	hranica SK/CZ	I/51	Holíč-západ	I/51	2,707
051-064	Holíč-východ	I/51	Popudinské Močidl'any-západ	I/51	4,280
051-065	Popudinské Močidl'any-východ	I/51	Radošovce-západ	I/51	3,692
051-066	Radošovce-východ	I/51	Rohov	I/51, II/581, III/1147	6,942
051-067	Rohov	I/51, II/581, III/1147	Senica-sever	I/51	4,635
051-068	Senica-juh	I/51	Hlboké	I/51, III/1152, III/1153	3,460
051-069	Hlboké	I/51, III/1152, III/1153	Jablonica-sever	I/51	4,260
051-070	Jablonica-juh	I/51		I/51, MK	8,445
051-015d		I/51, MK	Trstín-sever	I/51	0,300
051-016a	Trstín-juh	I/51	Bíňovce-sever	I/51	1,378
051-016b	Bíňovce-juh	I/51	Boleráz-sever	I/51, III/1277	2,376
051-A017b	Boleráz-Kľčovany-juh	I/51	Šelpice-sever	I/51	1,899
051-071	Šelpice-juh	I/51, III/1278	Trnava 6	I/51, II/504	3,823
051-024	Trnava 6	I/51, II/504	Trnava 7	I/51, MK	0,961
051-025	Trnava 7	I/51, MK	Trnava 8	I/51, II/504	1,984
051-026	Trnava 8	I/51, II/504	Trnava 5	I/51, I/61, MK	1,311
051-027	Nitra-východ 1	I/51	Selenec	R1, I/51	1,444
051-028	Selenec	R1, I/51	Veľký Lapáš-západ	I/51	2,926
051-029	Veľký Lapáš-východ	I/51	Babindol	I/51, III/1644	2,278
051-072	Babindol	I/51, III/1644	Klasov 2	I/51, III/1647, MK	4,632
051-033	Klasov 2	I/51, III/1647, MK	Vráble-západ	I/51	2,226
051-034	Vráble-východ	I/51	Telince-západ	I/51	3,545
051-035	Telince-východ	I/51	Čifáre-západ	I/51	0,598
051-036	Čifáre-východ	I/51	Veľký Ďur-západ	I/51	3,455
051-037	Veľký Ďur-východ	I/51	Veľký Ďur-Rohožnica-západ	I/51	0,649
051-038	Veľký Ďur-Rohožnica-východ	I/51		I/51, I/76	3,041
051-039		I/51, I/76	Kalná nad Hronom-západ	I/51	0,506
051-040	Kalná nad Hronom-východ	I/51	Horná Seč-západ	I/51	1,129
051-041	Horná Seč-východ	I/51	Levice-západ	I/51	2,490
051-042	Levice-východ	I/51	Malé Krškany	I/51, III/1549, III/1590	2,412
051-043	Malé Krškany	I/51, III/1549, III/1590	Krškany-Zajačia dolina-západ	I/51	0,333
051-044	Krškany-Zajačia dolina-východ	I/51	Horša	I/51, III/1591	1,941
051-045	Horša	I/51, III/1591	Kmeťovce-západ	I/51	2,156
051-046	Kmeťovce-východ	I/51	Žemberovce-západ	I/51	1,348
051-047	Žemberovce-východ	I/51		I/51, MK	1,071
051-048		I/51, MK		I/51, MK	6,835
051-049		I/51, MK	Ladzany-západ	I/51	7,373
051-050	Ladzany-východ	I/51	Sebechleby-západ	I/51	3,460
051-051	Sebechleby-východ	I/51		I/51, III/2550	1,812
051-052		I/51, III/2550	Hontianske Nemce-západ	I/51	0,342
Zoznam úsekov na ceste I/59					
059-029	Banská Bystrica-sever	I/59	Banská Bystrica-Jakub-juh	I/59	0,849
059-027	Banská Bystrica-Jakub-sever	I/59	Špania Dolina	I/59, III/2410	0,475
059-028	Špania Dolina	I/59, III/2410	Banská Bystrica-Uľanka-sever	I/14, I/59	1,581
059-A003a	Banská Bystrica-Uľanka-sever	I/14, I/59	Staré Hory-Polkanová-juh	I/59	2,844
059-003b	Staré Hory-Polkanová-sever	I/59	Staré Hory-juh	I/59	2,108
059-A004a	Staré Hory-sever	I/59	Staré Hory-Horný Jelenec 3	I/59, MK	3,314
059-030	Staré Hory-Horný Jelenec 3	I/59, MK	Donovaly-Hanesy-juh	I/59	5,749
059-026	Donovaly-Hanesy-sever	I/59	Donovaly-západ	I/59	0,424
059-031	Donovaly-východ	I/59		I/59, MK	6,999
059-006b		I/59, MK	Liptovská Osada-juh	I/59	2,905
059-032	Liptovská Osada-sever	I/59	Ružomberok-juh	I/59	8,453

059-033	Likavka-sever	I/59	Valaská Dubová 1	I/59, MK	3,754
059-A008c	Valaská Dubová 1	I/59, MK	Valaská Dubová 2	I/59, III/2225	1,095
059-009	Valaská Dubová 2	I/59, III/2225	Komjatná	I/59, III/2256	0,430
059-034	Komjatná	I/59, III/2256	Jasenová	I/59, III/2255	4,064
059-A012	Jasenová	I/59, III/2255	Vyšný Kubín-juh	I/59	0,837
059-013	Vyšný Kubín-sever	I/59	Dolný Kubín-juh	I/59	0,400
059-A014	Dolný Kubín-východ	I/59	Dolný Kubín-Kňažia-západ	I/59, III/2246	2,583
059-035	Dolný Kubín-Kňažia-východ	I/59	Oravský Podzámok-Široká-juh	I/59, MK	2,643
059-019a		R3, I/59	Sedliacka Dubová-západ	I/59	1,093
059-019b	Sedliacka Dubová-východ	I/59	Dlhá nad Oravou-západ	I/59	0,564
059-A020a	Dlhá nad Oravou-východ	I/59	Krivá-západ	I/59	2,412
059-020b	Krivá-východ	I/59	Podbiel-juh	I/59	2,746
059-021a	Podbiel-sever	I/59	Nižná-západ	I/59	0,719
059-A021b	Nižná-východ	I/59	Tvrdošín-juh	I/59, III/2302	1,121
059-036		R3, I/59	colný priestor	I/59, MK	3,622
059-025	colný priestor	I/59, MK	hranica SK/PL	I/59	0,199
Zoznam úsekov na ceste I/62					
062-002	Senec-východ	I/62		I/62, II/503, III/1064	1,216
062-003		I/62, II/503, III/1064	Kráľová pri Senci	I/62, III/1049	1,125
062-004	Kráľová pri Senci	I/62, III/1049	Veľký Grob	I/62, III/1052	3,669
062-019	Veľký Grob	I/62, III/1052		I/62, III/1335	4,498
062-006		I/62, III/1335	Veľké Úľany	I/62, II/510, III/1333	4,859
062-A007	Veľké Úľany	I/62, II/510, III/1333		I/62, III/1334	2,747
062-008		I/62, III/1334	Sládkovičovo-západ	I/62	0,634
062-009	Sládkovičovo-sever 1	I/62		I/62, I/75	0,674
062-020		I/62, I/75		I/62, III/1338	3,284
062-021		I/62, III/1338	Veľká Mača	I/62, III/1338	2,495
062-015	Veľká Mača	I/62, III/1338		R1, I/62	2,853
Zoznam úsekov na ceste I/63					
063-A001a	Bratislava-juh	I/63	Rovinka	D4, I/63	0,751
063-060	Holice	R7, I/63, III/1385, III/1389, III/1390	Kráľ. Kračany-Lesné Kračany	I/63, III/1391, III/1406	5,959
063-015	Kráľ. Kračany-Lesné Kračany	I/63, III/1391, III/1406	Dunajská Streda 1	I/63, III/1418	1,932
063-A016	Dunajská Streda 1	I/63, III/1418	Dunajská Streda 2	I/63, II/507	2,255
063-017	Dunajská Streda 2	I/63, II/507	Povoda 1	I/63, III/1394	1,865
063-018	Povoda 1	I/63, III/1394		I/63, II/572	1,063
063-019		I/63, II/572	Kútники-západ	I/63	0,591
063-020	Kútники-východ	I/63	Dolný Bar-západ	I/63	0,868
063-021	Dolný Bar-východ	I/63	Dolný Štál-sever	I/63	2,367
063-061	Dolný Štál-juh	I/63		I/63, MK	7,938
063-A024c		I/63, MK	Veľký Meder-sever	I/63	0,634
063-062	Veľký Meder-východ	I/63	Sokolce	I/63, III/1452	2,696
063-A027	Sokolce	I/63, III/1452	Bodza-sever	I/63	1,027
063-063	Bodza-juh	I/63	Tôň-sever	I/63	2,373
063-A030	Tôň-juh	I/63	Zemianska Olča	I/63, III/1455	2,532
063-031	Zemianska Olča	I/63, III/1455	Okoličná na Ostrove	I/63, III/1458, III/1459	1,427
063-064	Okoličná na Ostrove	I/63, III/1458, III/1459	Zlatná na Ostrove 1	I/63, III/1422, III/1461	5,844
063-065	Zlatná na Ostrove 1	I/63, III/1422, III/1461		I/63, III/1461	2,442
063-066		I/63, III/1461	Komárno-Nová Stráž-západ	I/63	3,300
063-067	Komárno-Nová Stráž-východ	I/63	Komárno-západ	I/63, I/64	1,523
063-A038	Komárno-východ	I/63	Komárno-Tehelňa	I/63, I/64, III/1463	0,808
Zoznam úsekov na ceste I/64					
064-059	hranica SK/H	I/64	Komárno-západ	I/63, I/64	1,011

064-060	Komárno-Tehelňa	I/63, I/64, III/1463	Chotín	I/64, II/589	5,165
064-061	Chotín	I/64, II/589	Hurbanovo-Zelený Háj-juh	I/64, MK	4,130
064-003c	Hurbanovo-Zelený Háj-sever	I/64	Martovce	I/64, III/1463	0,282
064-A004	Martovce	I/64, III/1463	Hurbanovo-juh	I/64	0,894
064-006a	Hurbanovo-Bohatá-sever	I/64	Hurbanovo-Pavlov Dvor-juh	I/64	1,336
064-006b	Hurbanovo-Pavlov Dvor-sever	I/64		I/64, II/511	0,388
064-008		I/64, II/511	Bajč-juh	I/64	1,025
064-062	Bajč-sever	I/64	Nové Zámky-juh	I/64	3,968
064-063	Nové Zámky-sever	I/64, I/75, MK	Šurany	I/64, II/580	8,244
064-064	Šurany	I/64, II/580		I/64, III/1499, MK	4,109
064-012		I/64, III/1499, MK	Komjatice-juh	I/64	2,560
064-A013	Veľký Kýr-sever	I/64	Branč-juh	I/64	1,743
064-014	Branč-sever	I/64	Ivanka pri Nitre-juh	I/64	0,732
064-A015	Ivanka pri Nitre-sever	I/64	Nitra-juh	I/64	0,478
064-035a		R1A, I/64	Nitra-priemyselný park	I/64, MK	1,119
064-035b	Nitra-priemyselný park	I/64, MK	Nitra-Drážovce-juh	I/64	1,236
064-016	Nitra-Drážovce	I/64, MK	Čakajovce-juh	I/64	0,881
064-017a	Čakajovce-sever	I/64	Jelšovce-juh	I/64	0,801
064-017b	Jelšovce-sever	I/64	Výčapy-Opatovce-juh	I/64	1,977
064-017c	Výčapy-Opatovce-sever	I/64	Koniarovce-juh	I/64	0,366
064-A019	Ludanice-sever	I/64	Chrabrany-juh	I/64	2,034
064-020	Chrabrany-sever	I/64		I/64, III/1700	0,527
064-021		I/64, III/1700	Solčany	I/64, III/1710, III/1716	3,535
064-022	Solčany	I/64, III/1710, III/1716	Topoľčany-juh	I/64	0,518
064-A024	Rajčany-sever	I/64	Nadlice	I/64, II/592	1,018
064-025	Nadlice	I/64, II/592	Chynorany	I/64, III/1756	1,252
064-A026	Chynorany	I/64, III/1756	Žabokreky nad Nitrou-juh	I/64	1,798
064-A027	Žabokreky nad Nitrou-sever	I/64	Partizánske-Malé Bielice-západ	I/64	1,731
064-A028	Malé Uherce-východ	I/64	Pažiť	I/64, III/1759, MK	1,923
064-030	Pažiť	I/64, III/1759, MK		I/64, II/512	1,681
064-A031		I/64, II/512	Oslany-juh	I/64	0,682
064-032a	Oslany-sever	I/64	Čereňany-juh	I/64	0,246
064-065	Čereňany-sever	I/64	Bystričany-juh	I/64	1,443
064-033b	Bystričany-sever	I/64	Bystričany-Vieska-juh	I/64	0,710
064-033c	Bystričany-Vieska-sever	I/64	Zemianske Kostoľany-juh	I/64	0,970
064-034a1	Zemianske Kostoľany-sever	I/64		I/64, MK	1,176
064-A034a2		I/64, MK	Nováky-juh	I/64	0,690
064-036	Práznovce	I/64B, III/1710	Krušovce-juh	I/64, I/64B	1,826
Zoznam úsekov na ceste I/65					
065-021a	Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie	R1, I/65, III/2484, III/2492	Stará Kremnička 1	I/65, MK	0,723
065-021b	Stará Kremnička 1	I/65, MK	Stará Kremnička 2	I/65, MK	1,807
065-021c	Stará Kremnička 2	I/65, MK	Bartošova Lehôtka-juh	I/65	4,098
065-A022a	Bartošova Lehôtka-sever	I/65	Horná Ves 1	I/65, MK	1,494
065-022c	Horná Ves 1	I/65, MK	Horná Ves 2	I/65, MK	1,092
065-A022d	Horná Ves 2	I/65, MK	Kremnica-juh	I/65	1,435
065-A024	Kremnica-sever	I/65	Kremnické Bane-juh	I/65	1,117
065-049	Kremnické Bane-sever	I/65, III/2504, MK		I/65, III/2503	0,563
065-025		I/65, III/2503	Turček-juh	I/65	2,231
065-A026a	Turček-sever	I/65	Sklené	I/65, III/2171	2,127
065-027b	Sklené	I/65, III/2171		R3, I/65	1,982
065-028b1b		R3, I/65	Turčianske Teplice-Šturec	I/14, I/65, III/2188	0,992
065-A030	Turčianske Teplice-Šturec	I/14, I/65, III/2188	Turčianske Teplice	I/65, III/2174	2,826
065-A031	Turčianske Teplice	I/65, III/2174	Turčianske Teplice-Diviaky-juh	I/65	1,226
065-061	Turčianske Teplice-Diviaky-sever	I/65		I/65, III/2190	5,968

065-062		I/65, III/2190	Blatnica	I/65, III/2139	3,744
065-063	Blatnica	I/65, III/2139	Príbovce	I/65, II/519	4,310
065-039	Príbovce	I/65, II/519	Košťany nad Turcom-juh	I/65	3,263
065-040	Košťany nad Turcom-sever	I/65		I/65, I/65D	0,873
065-054		I/65, I/65D	Martin-juh 2	I/65D	1,497
065-053		I/65, I/65D	Martin-juh 1	I/65	0,569
Zoznam úsekov na ceste I/66					
066-001	hranica SK/H	I/66	Šahy-juh	I/66	0,566
066-A003a	Šahy-sever	I/66	Hrkovce-východ	I/66	2,533
066-097	Hrkovce-západ	I/66		I/66, I/75	3,135
066-006a		I/66, I/75	Horné Semerovce-juh	I/66	1,022
066-006b	Horné Semerovce-sever	I/66		I/66, I/75, MK	0,414
066-007		I/66, I/75, MK	Hokovce-juh	I/66	1,974
066-098	Hokovce-sever	I/66	Dudince-juh	I/66, MK	0,892
066-011a	Dudince-sever	I/66	Terany-juh	I/66	0,771
066-099	Terany-sever	I/66	Hontianske Tesáre-juh	I/66	1,770
066-A013	Hontianske Tesáre-sever	I/66		I/66, III/2558	0,710
066-100		I/66, III/2558	Domaníky-juh	I/66	7,080
066-017	Domaníky-sever	I/66	Hontianske Nemce-juh	I/66	1,739
066-018a	Hontianske Nemce-východ	I/66	Hontianske Nemce-Rakovec-západ	I/66	0,483
066-018b	Hontianske Nemce-Rakovec-východ	I/66	Devičie-juh	I/66	1,790
066-A019	Devičie-sever	I/66	Bzovík	I/66, II/526	1,299
066-A021	Bzovík	I/66, II/526		I/66, III/2560, MK	2,089
066-A022		I/66, III/2560, MK	Krupina-juh	I/66	1,689
066-101	Krupina-sever	I/66	Babiná 1	I/66, III/2458	6,437
066-102	Babiná 1	I/66, III/2458		I/66, II/527	2,801
066-A027a		I/66, II/527	Dobrá Niva-juh	I/66	1,904
066-A027b	Dobrá Niva-sever	I/66	Podzámčok-juh	I/66	1,758
066-A028	Podzámčok-sever	I/66	Breziny	I/66, III/2447	2,009
066-103	Breziny	I/66, III/2427	Zvolen-juh	I/66	5,405
066-034	Banská Bystrica-východ	I/66	Môlča	I/66, III/2420	0,768
066-035	Môlča	I/66, III/2420	Slovenská Ľupča 1	I/66, III/2427	1,185
066-104	Slovenská Ľupča 1	I/66, III/2427		I/66, III/2427	8,866
066-037		I/66, III/2427	Ľubietová	I/66, III/2428	0,283
066-038	Ľubietová	I/66, III/2428	Medzibrod 1	I/66, III/2429	0,614
066-A039	Medzibrod 1	I/66, III/2429	Medzibrod 2	I/66, III/2429, III/2431, MK	1,935
066-105	Medzibrod 2	I/66, III/2429, III/2431, MK	Ráztoka	I/66, III/2370, III/2379	3,476
066-106	Ráztoka	I/66, III/2370, III/2379	Predajná	I/66, III/2379	3,811
066-107	Predajná	I/66, III/2379	Podbrezová-Lopej-západ	I/66	3,561
066-048	Podbrezová-Lopej-východ	I/66	Podbrezová-Skalica-západ	I/66	0,744
Zoznam úsekov na ceste I/70					
070-006	Kraľovany 2	I/18, I/70, III/2245	Párnica-juh	I/70	7,728
070-003	Párnica-sever	I/70	Istebné-západ	I/70	1,046
070-004	Istebné-východ	I/70, MK	Veličná-západ	I/70	0,800
070-005	Veličná-východ	I/70	Dolný Kubín-západ	I/70	1,044
Zoznam úsekov na ceste I/72					
072-001	Valaská-Piesok-sever	I/72	Bystrá-juh	I/72	2,047
072-002a	Bystrá-sever	I/72	Mýto pod Ďumbierom-juh	I/72	1,343
072-002b	Mýto pod Ďumbierom-sever	I/72		I/72, III/2378, MK	0,577
072-003b		I/72, III/2378, MK	Jarabá-juh	I/72	4,413
072-035	Jarabá-sever	I/72	Vyšná Boca 1	I/72, MK	6,084
072-036	Vyšná Boca 1	I/72, MK	Vyšná Boca 3	I/72, MK	5,066
072-037	Vyšná Boca 3	I/72, MK	Nižná Boca-juh	I/72	2,172
072-038	Nižná Boca-sever	I/72	Malužiná-juh	I/72	3,757
072-039	Malužiná-sever	I/72	Kráľova Lehota 1	I/72, III/2356	5,363

072-005	Kráľova Lehota 1	I/72, III/2356		I/18, I/72	0,659
Zoznam úsekov na ceste I/75					
075-001		I/62, I/75	Sládkovičovo-sever 2	I/75	0,453
075-002	Sládkovičovo-východ	I/75	Galanta-západ	I/75, MK	4,196
075-078	Galanta-západ	I/75, MK	Galanta 1	I/75, II/507, MK	0,940
075-079	Galanta 1	I/75, II/507, MK	Galanta 2	I/75, II/561, MK	1,900
075-080	Galanta 2	I/75, II/561, MK	Galanta 3	I/75, MK	1,200
075-005	Galanta 3	I/75, MK		I/35, I/75, MK	1,075
075-006		I/35, I/75, MK	Kajal 1	I/75, III/1339	1,105
075-007	Kajal 1	I/75, III/1339	Topoľnica	I/75, III/1344	2,233
075-081	Topoľnica	I/75, III/1344	Kráľová nad Váhom 1	I/75, III/1365	3,362
075-082	Kráľová nad Váhom 1	I/75, III/1365	Šaľa-západ	I/75	2,796
075-014	Šala-Veča-východ	I/75		I/75, III/1497, MK	1,814
075-015		I/75, III/1497, MK	Trnovec nad Váhom-západ	I/75	0,370
075-083	Trnovec nad Váhom-východ	I/75	Jatov-sever	I/75	6,460
075-019	Jatov-juh	I/75	Tvrdošovce-sever	I/75	2,467
075-020	Tvrdošovce-juh	I/75	Palárikovo	I/75, II/580, III/1497	3,237
075-084	Palárikovo	I/75, II/580, III/1497	Nové Zámky-sever	I/64, I/75, MK	7,089
075-026	Nové Zámky-východ	I/75		I/75, III/1503	1,791
075-085		I/75, III/1503	Dvory nad Žitavou-západ	I/75	4,087
075-086	Dvory nad Žitavou-východ	I/75	Jasová	I/75, III/1505	3,965
075-031	Jasová	I/75, III/1505	Semerovo 1	I/75, MK	1,953
075-087	Semerovo 1	I/75, MK	Kolta-západ	I/75	4,465
075-034	Kolta-východ	I/75		I/75, MK	1,289
075-088		I/75, MK	Čaka-juh	I/75	4,389
075-089	Čaka-sever	I/75	Málaš 2	I/75, II/588	4,566
075-039	Málaš 2	I/75, II/588	Tekovské Lužany-juh	I/75	2,486
075-040	Tekovské Lužany-východ	I/75	Šarovce	I/75, I/76	5,025
075-041	Šarovce	I/75, I/76	Jur nad Hronom	I/75, III/1543	1,447
075-042	Jur nad Hronom	I/75, III/1543	Hontianska Vrbica	I/75, III/1514	4,735
075-043	Hontianska Vrbica	I/75, III/1514	Demandice-západ	I/75	5,642
075-090	Demnadice-východ	I/75	Dolné Semerovce	I/75, III/1561	4,690
075-091	Dolné Semerovce	I/75, III/1561		I/66, I/75	2,579
Zoznam úsekov na ceste I/76					
076-001	Štúrovo-sever	I/76	Nána-juh	I/76	0,554
076-019	Nána-sever	I/76	Kamenný Most-juh	I/76	3,607
076-A002b	Kamenný Most-sever	I/76		I/76, III/1520	1,345
076-003		I/76, III/1520	Kamenín-juh	I/76	2,433
076-A004	Kamenín-sever	I/76	Bíňa-juh	I/76	1,930
076-A005a	Bíňa-sever	I/76, III/1522	Čata-juh	I/76	1,999
076-A005c	Pohronský Ruskov-sever	I/76	Hronovce-juh	I/76	0,524
076-A006	Hronovce-sever	I/76	Želiezovce-juh	I/76	2,548
076-007a1	Želiezovce-sever	I/76	Želiezovce-Svodov-juh	I/76	0,577
076-007a2	Svodov-sever	I/76	Šarovce-juh	I/76	1,868
076-007c	Šarovce-sever	I/76		I/75, I/76	0,231
076-020		I/75, I/76		I/76, MK	5,407
076-021		I/76, MK	Bajka	I/76, III/1575	6,097
076-012	Bajka	I/76, III/1575	Kalná nad Hronom-juh	I/76	0,685
076-A013		I/51, I/76	Kalnica 1	I/76, III/1626	1,412
076-014a	Kalnica 1	I/76, III/1626	Kalnica 2	I/76, MK	0,314
076-014b	Kalnica 2	I/76, MK	Nový Tekov-juh	I/76	1,958
076-014c	Nový Tekov-sever	I/76	Malé Kozmálovce-juh	I/76	2,084
076-A015	Malé Kozmálovce-sever	I/76	Tlmače-juh	I/76	1,830
076-A016	Tlmače-sever	I/76	Kozárovce	I/76, III/1581	1,946
076-017a	Kozárovce	I/76, III/1581	Hronský Beňadik-Psiare-juh	I/76	2,048
076-017b	Hronský Beňadik-Psiare-sever	I/76	Hronský Beňadik-juh	I/76	1,042

076-018	Hronský Beňadik-sever	I/76		R1, I/65, I/76	0,942
Zoznam úsekov na ceste I/79					
079-022	Vranov nad Topľou-juh	I/79	Lomnica-sever	I/79	1,050
079-023	Lomnica-juh	I/79	Sačurov-sever	I/79	2,095
079-024	Sačurov-juh	I/79	Sečovská Polianka-sever	I/79	2,319
079-045	Sečovská Polianka-juh	I/79	Prachovany-sever	I/79	2,756
079-027	Prachovany-juh	I/79	Dvorianky-sever	I/79	1,528
079-028	Dvorianky-juh	I/79	Hriadky-sever	I/79	2,491
079-029	Hriadky-juh	I/79	Vojčice-sever	I/79	1,043
079-030	Vojčice-juh	I/79	Trebišov-Milhostov-sever	I/79	0,214
079-031	Trebišov-Milhostov-juh	I/79	Trebišov-sever	I/79	0,523
079-032	Trebišov-západ	I/79	Nový Ruskov	I/79, III/3676	0,903
079-033	Nový Ruskov	I/79, III/3676		I/79, MK	0,743
079-034		I/79, MK		I/79, MK	0,578
079-046		I/79, MK		I/79, III/3677	2,392
079-047		I/79, III/3677	Zemplínsky Klečenov	I/79, II/552	6,400
079-048	Zemplínsky Klečenov	I/79, II/552	Veľaty-sever	I/79	3,152
079-041	Veľaty-juh	I/79	Luhyňa	I/79, III/3374	4,066
079-042	Luhyňa	I/79, III/3374	Čerhov-sever	I/79	1,910
079-049	Čerhov-juh	I/79	hranica SK/H	I/79, I/79A	3,771
079-050	hranica SK/H	I/79, I/79A	Slovenské Nové Mesto-sever	I/79	1,883
079-003	Slovenské Nové Mesto-východ	I/79	Borša-západ	I/79	0,932
079-004a	Borša-východ	I/79	Viničky-západ	I/79	0,654
079-004b	Viničky-východ	I/79	Streda nad Bodrogom 1	I/79, III/3686	0,524
079-020	Streda nad Bodrogom 1	I/79, III/3686	Streda nad Bodrogom 2	I/79, III/3687	0,498
079-051	Streda nad Bodrogom 2	I/79, III/3687	Somotor-juh	I/79	3,441
079-007	Somotor-sever	I/79		I/79, III/3692	0,582
079-A008		I/79, III/3692	Svätá Mária-juh	I/79	2,294
079-010	Svätá Mária-sever	I/79	Rad-Hrušov-západ	I/79	0,825
079-011	Rad-Hrušov-východ	I/79	Svätuše-západ	I/79	3,125
079-012	Svätuše-východ	I/79	Kráľovský Chlmec-západ	I/79	3,420
079-A013	Kráľovský Chlmec-východ	I/79, II/555, III/3712	Dobrá nad Krčavou	I/79, III/3699	2,851
079-014	Dobrá nad Krčavou	I/79, III/3699	Bačka	I/79, III/3700	2,167
079-015	Bačka	I/79, III/3700	Bočany-západ	I/79	1,818
079-A016	Bočany-východ	I/79	Čierna-západ	I/79	1,803
079-018	Čierna-východ	I/79		I/79, III/3701	0,922

4. VYMEDZENÉ ÚSEKY OSTATNÝCH CIEST I. TRIEDY

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Spoplatnená dĺžka v km
Zoznam úsekov na ceste I/2					
002-i001	Kopčany-sever	I/2	Kopčany-juh	I/2	2,239
002-i002	Gbely-Adamov-sever	I/2	Gbely-Adamov-juh	I/2	0,657
002-i003	Kúty-sever	I/2	Kúty-juh	I/2	2,279
002-i004	Sekule-sever	I/2	Sekule-juh	I/2	1,511
002-i005	Moravský Svätý Ján-sever	I/2	Moravský Svätý Ján-juh	I/2	1,131
002-i006	Veľké Leváre-sever	I/2	Veľké Leváre-juh	I/2	1,482
002-i007	Malacky-sever	I/2	Malacky-juh	I/2	4,063
002-i008	Stupava-sever	I/2	Stupava-juh	I/2	3,721
002-i009	Bratislava-sever	I/2	Bratislava-Lamač	I/2, II/505	4,780
Zoznam úsekov na ceste I/9					
009-i076	Drietoma-sever	I/9	Drietoma-juh	I/9	2,194
009-i031	Trenčianske Mitice-západ	I/9	Trenčianske Mitice-východ	I/9	0,284
009-i032	Svinná-západ	I/9	Svinná-východ	I/9	1,103
009-i033	Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce-sever	I/9	Bánovce nad Bebravou-juh	I/9	3,994
009-i035	Brezolupy-Jerichov-západ	I/9	Brezolupy-Jerichov-východ	I/9	0,468

009-i036	Hradište-západ	I/9	Hradište-východ	I/9	0,670
009-i037	Dolné Vestenice-západ	I/9	Dolné Vestenice-východ	I/9	1,280
009-i038	Horné Vestenice-západ	I/9	Horné Vestenice-východ	I/9	0,713
009-i039	Nováky-západ	I/9	Nováky-juh	I/64	3,903
009-i040	Nováky-západ	I/9	Nováky-východ	I/9	2,214
009-i041	Nováky-juh	I/64	Nováky-východ	I/9	2,888
009-i042	Chrenovec-Brusno-západ	I/9	Chrenovec-Brusno-východ	I/9	1,211
009-i043	Jalovec-západ	I/9	Jalovec-východ	I/9	0,407
009-i044	Ráztočno-západ	I/9	Ráztočno-východ	I/9	1,056
009-i045	Handlová-sever	I/9	Handlová-juh	I/9	7,386
009-i046	Handlová-Nová Lehota-sever	I/9	Handlová-Nová Lehota-juh	I/9	0,699
009-i047	Žiar nad Hronom-západ	I/9	Žiar nad Hronom-Horné Opatovce-juh	I/65	5,702
009-i048	Žiar nad Hronom-západ	I/9	Ladomerská Vieska-sever	I/65	4,053
009-i049	Žiar nad Hronom-Horné Opatovce-juh	I/65	Ladomerská Vieska-sever	I/65	2,247
Zoznam úsekov na ceste I/10					
010-i006	Makov-západ	I/10	Makov-východ	I/10	4,541
010-i007	Kolárovice-sever	I/10	Kolárovice-juh	I/10	3,484
010-i008	Bytča-sever	I/10	Bytča-juh	I/10	1,927
Zoznam úsekov na ceste I/11					
011-i002	Svrčinovec-Zátky-západ	I/11	Čadca-Horelica	I/11	12,168
011-i003	Svrčinovec-Zátky-západ	I/11	Čadca-juh	I/11A	8,216
011-i004	Svrčinovec-Zátky-západ	I/11	Svrčinovec-sever	I/12	3,543
011-i005	Svrčinovec-sever	I/12	Čadca-Horelica	I/11	9,775
011-i006	Svrčinovec-sever	I/12	Čadca-juh	I/11A	5,823
011-i007	Čadca-juh	I/11A	Čadca-Horelica	I/11	4,958
011-i010	Svrčinovec-západ	D3	Svrčinovec-Zátky-západ	I/11	1,980
011-i011	Svrčinovec-západ	D3	Čadca-Horelica	I/11	11,646
011-i012	Svrčinovec-západ	D3	Čadca-juh	I/11A	7,694
011-i013	Svrčinovec-západ	D3	Svrčinovec-sever	I/12	3,021
011-i008	Povina-sever	I/11	Povina-juh	I/11	0,546
011-i009	Kysucké Nové Mesto-Budatínska Lehota	I/11	Radofa	I/11	1,090
Zoznam úsekov na ceste I/12					
012-i001	Čierne-juh	I/12	Čierne-sever	I/12	4,550
012-i002	Skalité-západ	I/12	Skalité-východ	I/12	7,087
Zoznam úsekov na ceste I/14					
014-001	Banská Bystrica-Uľanka	I/14, I/59	Harmanec-východ	I/14	1,600
014-i001	Harmanec-východ	I/14	Harmanec-západ	I/14	1,500
014-002	Harmanec-západ	I/14	Dolný Harmanec-východ	I/14	1,166
014-i002	Dolný Harmanec-východ	I/14	Dolný Harmanec-západ	I/14	1,000
014-003	Dolný Harmanec-západ	I/14		I/14, MK	7,965
014-004		I/14, MK	Čremošné	I/14, III/2174	6,532
014-005	Čremošné	I/14, III/2174		I/14, I/65, III/2188	4,977
Zoznam úsekov na ceste I/15					
015-i001	Majerovce-juh	I/15	Majerovce-sever	I/15	1,047
015-i002	Sedliská-juh	I/15	Sedliská-Podčičva-sever	I/15	2,413
015-i003	Benkovce-juh	I/15	Benkovce-sever	I/15	1,186
015-i004	Slovenská Kajňa-juh	I/15	Slovenská Kajňa-sever	I/15	0,284
015-i005	Malá Domaša-juh	I/15	Malá Domaša-sever	I/15	0,846
015-i006	Turany nad Ondavou-juh	I/15	Turany nad Ondavou-sever	I/15	0,747
015-i007	Miňovce-juh	I/15	Miňovce-sever	I/15	0,861
015-i008	Breznica-juh	I/15	Breznica-sever	I/15	1,897
015-i009	Stropkov-Sitník-juh	I/15	Stropkov-Sitník-sever	I/15	0,510
015-i010	Stropkov-juh	I/15	Stropkov-sever	I/15, MK	2,799
015-i011	Tisinec-juh	I/15	Tisinec-sever	I/15	0,970
015-i012	Duplín-juh	I/15	Duplín-sever	I/15	1,065
Zoznam úsekov na ceste I/16					
016-i050	Zvolen-západ	I/16	Zvolen-juh	I/66	2,094

016-i051	Zvolen-západ	I/16	Zvolen-východ	I/16	3,712
016-i052	Zvolen-juh	I/66	Zvolen-východ	I/16	3,925
016-i053	Zvolenská Slatina-západ	I/16	Zvolenská Slatina-východ	I/16	1,389
016-i054	Víglaš-západ	I/16	Víglaš-východ	I/16	1,446
016-i055	Víglaš-Pstruša-západ	I/16	Víglaš-Pstruša-východ	I/16	0,381
016-i056	Detva-západ	I/16	Detva-východ	I/16	1,559
016-i078	Detva-juh	R2, I/16	Detva-východ	I/16	1,170
016-i079	Detva-juh	R2, I/16	Detva-západ	I/16	1,120
016-i057	Kriváň-západ	I/16	Kriváň-východ	I/16	1,847
016-i058	Mýtna-západ	I/16	Mýtna-východ	I/16	1,442
016-i059	Lovinobaňa-sever	I/16	Lovinobaňa-juh	I/16	0,834
016-i060	Pinciná-západ	I/16	Pinciná-východ	I/16	0,745
016-i071	Ožďany-západ	I/16	Ožďany-východ	I/16	1,394
016-i061	Rimavská Sobota-západ	I/16	Rimavská Sobota-východ	I/16	3,470
016-i062	Rimavská Sobota-Bakta-západ	I/16	Rimavská Sobota-Bakta-východ	I/16	1,252
016-i063	Bátka-západ	I/16	Bátka-východ	I/16	1,028
016-i064	Figa-západ	I/16	Figa-východ	I/16	0,745
016-i072	Stránska-západ	I/16	Stránska-východ	I/16	0,853
016-i073	Tornaľa-Behynce-juh	I/16	Tornaľa-Behynce-sever	I/16	1,095
016-i074	Tornaľa-západ	I/16	Tornaľa-sever	I/16	2,106
016-i075	Tornaľa-Starňa-juh	I/16	Tornaľa-Starňa-sever	I/16	0,890
016-i065	Čoltovo-juh	I/16	Čoltovo-sever	I/16	0,771
016-i066	Bohúňovo-juh	I/16	Bohúňovo-sever	I/16, III/3003	0,778
016-i067	Plešivec-juh	I/16	Plešivec-sever	I/16	1,072
016-i068	Krásnohorské Podhradie-západ	I/16, III/3014	Krásnohorské Podhradie-východ	I/16	1,597
016-i077	Drienovec-západ	I/16	Drienovec-východ	I/16	1,425
016-i069	Čečejevce-západ	I/16	Čečejevce-východ	I/16	0,882
016-i070	Košice-Šaca-západ	I/16	Košice-Šaca-východ	I/16, MK	1,290
016-i080	Košice-Pereš-západ	I/16, II/548, MK	Košice-Pereš-východ	I/16	0,629
Zoznam úsekov na ceste I/17					
017-i001	Košice-Šebastovce-sever	I/17	Košice-Šebastovce-juh	I/17	0,843
017-i002	Haniska-Grajciar-sever	I/17	Haniska-Grajciar-juh	I/17	0,570
017-i003	Seňa-sever	I/17	Kechnec-juh	I/17	2,762
Zoznam úsekov na ceste I/18					
018-i013	Martin-sever	I/18	Martin-juh 1	I/65	10,120
018-i014	Martin-sever	I/18	Martin-východ	I/18	5,546
018-i015	Martin-juh 1	I/65	Martin-východ	I/18	7,673
018-i075	Martin-sever	I/18	Martin-juh 2	I/65D	9,092
018-i076	Martin-juh 2	I/65D	Martin-východ	I/18	6,609
018-i077	Martin-juh 2	I/65D	Martin-juh 1	I/65	12,389
018-i016	Sučany-západ	I/18	Sučany-východ	I/18	2,412
018-i017	Rojkov-západ	I/18	Rojkov-východ	I/18	0,654
018-i018	Lubochňa-západ	I/18	Hubová-východ	I/18	2,558
018-i019	Ružomberok-západ	I/18	Ružomberok-juh	I/59	10,742
018-i020	Ružomberok-západ	I/18	Ružomberok-východ	I/18	5,702
018-i021	Ružomberok-západ	I/18	Likavka-sever	I/59	5,487
018-i022	Ružomberok-juh	I/59	Ružomberok-východ	I/18	7,594
018-i023	Ružomberok-juh	I/59	Likavka-sever	I/59	10,137
018-i024	Ružomberok-východ	I/18	Likavka-sever	I/59	5,097
018-i046	Ivachnová-západ	D1, I/18	Ivachnová-východ	I/18	1,232
018-i047	Liptovský Mikuláš-západ	I/18	Liptovský Mikuláš-východ	I/18	6,338
018-i048	Podtureň-západ	I/18	Podtureň-východ	I/18	0,916
018-i049	Podtureň-Roveň-západ	I/18	Liptovský Hrádok-východ	I/18	1,933
018-i050	Hybe-západ	I/18	Hybe-východ	I/18	1,829
018-i051	Východná-západ	I/18	Východná-východ	I/18	2,192
018-i025	Štrba-západ	I/18	Štrba-východ	I/18	0,702
018-i026	Svit-západ	I/18	Svit-východ	I/18	3,611
018-i027	Poprad-západ	I/18	Poprad-východ	I/18	4,123

018-i028	Hozelec-západ	I/18	Hozelec-východ	I/18	0,543
018-i029	Švábovce-západ	I/18	Švábovce-východ	I/18	0,663
018-i030	Hôrka-západ	I/18	Hôrka-východ	I/18	2,016
018-i031	Jánovce-západ	I/18	Jánovce-východ	I/18	1,264
018-i032	Levoča-západ	I/18	Levoča-východ	I/18	3,504
018-i033	Spišský Hrhov-západ	I/18	Spišský Hrhov-východ	I/18	0,645
018-i034	Kľčov-západ	I/18	Kľčov-východ	I/18	0,403
018-i035	Nemešany-západ	I/18	Nemešany-východ	I/18	0,395
018-i052	Korytné-západ	I/18	Korytné-východ	I/18	0,133
018-i053	Branisko-západ	I/18	Branisko-východ	I/18	0,505
018-i054	Široké-západ	I/18	Široké-východ	I/18	2,266
018-i055	Fričovce-západ	I/18	Fričovce-východ	I/18	1,995
018-i036	Hendrichovce-západ	I/18	Hendrichovce-východ	I/18	0,896
018-i037	Bertotovce-západ	I/18	Bertotovce-východ	I/18	1,430
018-i038	Chminianska Nová Ves-západ	I/18	Chminianska Nová Ves-východ	I/18	1,911
018-i039	Malý Šariš-západ	I/18	Malý Šariš-východ	I/18	0,428
018-i040	Prešov-západ	D1, I/18	Prešov-juh 1	I/20	7,774
018-i041	Prešov-západ	D1, I/18	Prešov-juh 2	D1, I/80	7,633
018-i042	Prešov-západ	D1, I/18	Prešov-východ	I/18	7,027
018-i043	Prešov-juh 1	I/20	Prešov-juh 2	D1, I/80	3,663
018-i044	Prešov-juh 1	I/20	Prešov-východ	I/18	9,984
018-i045	Prešov-juh 2	D1, I/80	Prešov-východ	I/18	9,867
018-i001	Kapušany-západ	I/18	Kapušany-východ	I/18	1,115
018-i002	Lada-západ	I/18	Lada-východ	I/18	1,154
018-i003	Lipníky-západ	I/18	Lipníky-sever	I/21	1,575
018-i004	Lipníky-západ	I/18	Lipníky-východ	I/18	1,441
018-i005	Lipníky-východ	I/18	Lipníky-sever	I/21	0,612
018-i056	Radvanovce	I/18, III/3601	Podlipníky-východ	I/18	0,554
018-i057	Hanušovce nad Topľou-západ	I/18	Hanušovce nad Topľou-východ	I/18	1,634
018-i058	Bystré-sever	I/18	Bystré-juh	I/18	1,212
018-i059	Čierne nad Topľou-sever	I/18	Čierne nad Topľou-juh	I/18	1,811
018-i060	Hlinné-sever	I/18	Hlinné-juh	I/18	0,905
018-i061	Soľ-sever	I/18	Soľ-juh	I/18	1,606
018-i062	Čaklov-sever	I/18	Čaklov-juh	I/18	1,371
018-i063	Vranov nad Topľou-západ	I/18	Vranov nad Topľou-juh	I/79	3,274
018-i064	Vranov nad Topľou-západ	I/18	Vranov nad Topľou-východ	I/18	1,924
018-i065	Vranov nad Topľou-juh	I/79	Vranov nad Topľou-východ	I/18	2,722
018-132		I/15, I/18	Hencovce	I/18, III/3621, III/3636	1,708
018-133	Hencovce	I/18, III/3621, III/3636	Nižný Hrabovec-západ	I/18	1,121
018-i066	Nižný Hrabovec-západ	I/18	Nižný Hrabovec-východ	I/18	2,000
018-134	Nižný Hrabovec-východ	I/18		I/18, MK	4,083
018-135		I/18, MK	Strážske-západ	I/18	0,745
018-i067	Strážske-západ	I/18	Strážske-juh	I/18	2,000
018-i068	Strážske-západ	I/18	Strážske-sever	I/74	2,000
018-i069	Strážske-juh	I/18	Strážske-sever	I/74	1,000
018-136	Strážske-juh	I/18	Voľa-sever	I/18	2,400
018-i070	Voľa-sever	I/18	Voľa-juh	I/18	1,028
018-137	Voľa-juh	I/18	Nacina Ves-sever	I/18	0,620
018-i071	Nacina Ves-sever	I/18	Nacina Ves-juh	I/18	2,645
018-138	Nacina Ves-juh	I/18	Petrovce nad Laborcom-sever	I/18	2,227
018-i072	Petrovce nad Laborcom-sever	I/18	Petrovce nad Laborcom-juh	I/18	0,783
018-163	Petrovce nad Laborcom-juh	I/18	Michalovce-sever	I/18	3,901
018-i073	Michalovce-sever	I/18	Michalovce-západ	I/19	4,900
018-i074	Michalovce-sever	I/18	Michalovce-východ	I/19	4,200
Zoznam úsekov na ceste I/19					
019-i001	Košice-západ	I/16	Košice-juh	I/17	5,082

019-i002	Košice-západ	I/16	Košice-východ	I/19	11,035
019-i003	Košice-západ	I/16	Košice-sever	PR3	10,413
019-i004	Košice-juh	I/17	Košice-východ	I/19	10,451
019-i005	Košice-juh	I/17	Košice-sever	PR3	9,829
019-i006	Košice-východ	I/19	Košice-sever	PR3	7,088
019-i007	Košické Oľšany-Nižný Oľčvár-západ	I/19	Košické Oľšany-Nižný Oľčvár-východ	I/19	0,567
019-i008	Ďurďošik-západ	I/19	Ďurďošik-východ	I/19	0,446
019-i009	Svinica-západ	I/19	Svinica-východ	I/19	1,734
019-i010	Košický Klečenov-západ	I/19	Košický Klečenov-východ	I/19	0,634
019-i011	Dargov-západ	I/19	Dargov-východ	I/19	1,736
019-i012	Sečovce-západ	I/19	Sečovce-východ	I/19	4,083
019-i013	Hriadky-západ	I/19	Hriadky-juh	I/79	1,266
019-i014	Hriadky-západ	I/19	Hriadky-východ	I/19	0,946
019-i015	Hriadky-západ	I/19	Hriadky-sever	I/79	0,992
019-i016	Hriadky-juh	I/79	Hriadky-východ	I/19	1,090
019-i017	Hriadky-juh	I/79	Hriadky-sever	I/79	1,200
019-i018	Hriadky-východ	I/19	Hriadky-sever	I/79	0,840
019-i019	Horovce-západ	I/19	Horovce-východ	I/19	0,767
019-i020	Trhovište-západ	I/19	Trhovište-východ	I/19	1,583
019-i021	Pozdišovce-západ	I/19	Pozdišovce-východ	I/19	1,210
019-i022	Michalovce-Močarany-západ	I/19	Michalovce-východ	I/19	6,500
019-i023	Zalužice-západ	I/19	Zalužice-východ	I/19	2,107
019-i024	Lúčky-západ	I/19	Lúčky-východ	I/19	1,413
019-i025	Závadka-západ	I/19	Závadka-východ	I/19	1,253
019-i026	Nižná Rybnica-západ	I/19	Nižná Rybnica-východ	I/19	0,525
019-i027	Sobrance-západ	I/19	Sobrance-východ	I/19	1,417
019-i028	Tibava-západ	I/19	Tibava-východ	I/19	0,848
019-i029	Orechová-sever	I/19	Orechová-juh	I/19	1,380
019-i030	Krčava-sever	I/19	Krčava-juh	I/19	1,902
Zoznam úsekov na ceste I/20					
020-i004	Kendice-sever	I/20	Kendice-juh	I/20	1,478
020-i005	Drienovská Nová Ves-sever	I/20	Drienovská Nová Ves-juh	I/20	0,755
020-i006	Ličartovce-sever	I/20	Ličartovce-juh	I/20	1,170
020-i007	Lemešany-sever	I/20	Lemešany-juh	I/20	1,752
020-i008	Janovík-sever	I/20	Janovík-juh	I/20	0,958
020-i009	Bretejovce-sever	I/20	Bretejovce-juh	I/20	1,027
020-i010	Budimír-sever	I/20	Budimír-juh	I/20	1,513
Zoznam úsekov na ceste I/21					
021-i001	Lipníky-Podhrabina-juh	I/21	Chmeľov-Podhrabina-sever	I/21	1,532
021-i002	Chmeľov-juh	I/21	Chmeľov-sever	I/21	0,539
021-i003	Lúčka-západ	I/21	Kračúnovce-východ	I/21	2,205
021-i004	Giraltovce-juh	I/21	Giraltovce-sever	I/21	2,629
021-i005	Giraltovce-Francovce-západ	I/21	Giraltovce-Francovce-východ	I/21	0,654
021-i006	Matovce-juh	I/21	Matovce-sever	I/21	0,282
021-i007	Soboš-juh	I/21	Soboš-sever	I/21	0,525
021-i008	Okrúhle-juh	I/21	Okrúhle-sever	I/21	1,173
021-i009	Radoma-juh	I/21	Radoma-sever	I/21	1,348
021-i010	Šarišský Štiavnik-juh	I/21	Šarišský Štiavnik-sever	I/21	1,030
021-i011	Rakovčik-juh	I/21	Rakovčik-sever	I/21	0,518
021-i012	Stročín-juh	I/21	Stročín-sever	I/21	0,871
021-i013	Svidník-juh	R4, I/21	Svidník-sever	I/21	4,159
021-i014	Ladomirová-juh	I/21	Ladomirová-sever	I/21	1,110
021-i015	Hunkovce-juh	I/21	Hunkovce-sever	I/21	1,374
021-i016	Krajná Poľana-juh	I/21	Krajná Poľana-sever	I/21	0,896
021-i017	Nižný Komárnik-juh	I/21	Nižný Komárnik-sever	I/21	0,559
021-i018	Vyšný Komárnik-juh	I/21	Vyšný Komárnik-sever	I/21	0,309
Zoznam úsekov na ceste I/49					

049-i001	Lysá pod Makytou-Strelenka-západ	I/49	Lysá pod Makytou-Strelenka-východ	I/49	2,460
049-i002	Lysá pod Makytou-západ	I/49	Lysá pod Makytou-východ	I/49	2,031
049-i003	Lúky-západ	I/49	Lúky-východ	I/49	2,214
049-i004	Záriečie-západ	I/49	Mestečko-východ	I/49	2,740
049-i005	Dohňany-západ	I/49	Dohňany-východ	I/49	1,744
049-i006	Púchov-Vieska-Bezdedov-západ	I/49	Púchov-Vieska-Bezdedov-východ	I/49	0,831
049-i007	Púchov-sever	I/49	Púchov-juh 1	I/49A	2,200
049-i008	Púchov-sever	I/49	Púchov-juh 2	I/49	3,889
049-i009	Púchov-juh 1	I/49A	Púchov-juh 2	I/49	3,788
049-i010	Dolné Kočkovce-sever	I/49		R6, I/49, I/61	4,495
Zoznam úsekov na ceste I/51					
051-i008	Holíč-západ	I/51	Holíč-juh	I/2, MK	3,439
051-i009	Holíč-západ	I/51	Holíč-východ	I/51	2,013
051-i010	Holíč-juh	I/2, MK	Holíč-východ	I/51	3,244
051-i038	Popudinské Močidl'any-západ	I/51	Popudinské Močidl'any-východ	I/51	0,546
051-i001	Radošovce-západ	I/51	Radošovce-východ	I/51	1,267
051-i002	Senica-sever	I/51	Senica-juh	I/51	2,551
051-i003	Jablonica-sever	I/51	Jablonica-juh	I/51	2,677
051-i004	Trstín-sever	I/51	Trstín-juh	I/51	1,938
051-i005	Biňovce-sever	I/51	Biňovce-juh	I/51	1,337
051-i006	Boleráz-sever	I/51, III/1277	Boleráz-Kľčovany-juh	I/51	3,537
051-i007	Šelpice-sever	I/51	Šelpice-juh	I/51, III/1278	1,404
051-i011	Veľký Lapáš-západ	I/51	Veľký Lapáš-východ	I/51	1,486
051-i012	Vráble-západ	I/51	Vráble-východ	I/51	2,682
051-i013	Telince-západ	I/51	Telince-východ	I/51	0,757
051-i014	Čifáre-západ	I/51	Čifáre-východ	I/51	1,196
051-i015	Veľký Ďur-západ	I/51	Veľký Ďur-východ	I/51	0,984
051-i016	Veľký Ďur-Rohožnica-západ	I/51	Veľký Ďur-Rohožnica-východ	I/51	1,001
051-i017	Kalná nad Hronom-západ	I/51	Kalná nad Hronom-juh	I/76	1,935
051-i018	Kalná nad Hronom-západ	I/51	Kalná nad Hronom-východ	I/51	0,685
051-i019	Kalná nad Hronom-juh	I/76	Kalná nad Hronom-východ	I/51	1,694
051-i020	Horná Seč-západ	I/51	Horná Seč-východ	I/51	0,956
051-i021	Levice-západ	I/51	Levice-východ	I/51	4,850
051-i022	Krškany-Zajačia dolina-západ	I/51	Krškany-Zajačia dolina-východ	I/51	0,654
051-i023	Kmeťovce-západ	I/51	Kmeťovce-východ	I/51	0,505
051-i024	Žemberovce-západ	I/51	Žemberovce-východ	I/51	1,793
051-i025	Ladzany-západ	I/51	Ladzany-východ	I/51	0,374
051-i026	Sebechleby-západ	I/51	Sebechleby-východ	I/51	1,401
051-i027	Hontianske Nemce-západ	I/51	Hontianske Nemce-juh	I/66	0,423
051-i028	Hontianske Nemce-západ	I/51	Hontianske Nemce-východ	I/66	0,728
051-i029	Hontianske Nemce-juh	I/66	Hontianske Nemce-východ	I/66	0,736
051-i030	Hontianske Nemce-západ	I/51	Hontianske Nemce-sever	I/51	1,400
051-i031	Hontianske Nemce-juh	I/66	Hontianske Nemce-sever	I/51	1,500
051-i032	Hontianske Nemce-východ	I/66	Hontianske Nemce-sever	I/51	1,400
051-053	Hontianske Nemce-sever	I/51		I/51, MK	4,200
051-054		I/51, MK	Kráľovce	I/51, III/2561	1,200
051-055	Kráľovce	I/51, III/2561	Prenčov-juh	I/51	3,449
051-i033	Prenčov-juh	I/51	Prenčov-sever	I/51	2,400
051-056	Prenčov-sever	I/51	Svätý Anton-juh	I/51	4,675
051-i034	Svätý Anton-juh	I/51	Svätý Anton-sever	I/51	3,200
051-057	Svätý Anton-sever	I/51	Banská Štiavnica-juh	I/51	0,796
051-i035	Banská Štiavnica-juh	I/51	Banská Štiavnica-sever	I/51	5,100
051-058	Banská Štiavnica-sever	I/51	Podhorie	I/51, III/2538	1,376
051-059	Podhorie	I/51, III/2538	Banská Belá-západ	I/51	1,213
051-i036	Banská Belá-západ	I/51	Banská Belá-sever	I/51	2,500
051-073	Banská Belá-sever	I/51	Kozelník-juh	I/51	6,036

051-i037	Kozelník-juh	I/51	Kozelník-sever	I/51	0,750
051-074	Kozelník-sever	I/51	Hronská Breznica	R1, I/51, III/2461	5,938
Zoznam úsekov na ceste I/54					
054-i001	Moravské Lieskové-Šance-sever	I/54	Moravské Lieskové-Šance-juh	I/54	1,400
054-001	Moravské Lieskové-Šance-juh	I/54	Bučkovec 1	I/54, MK	1,015
054-002	Bučkovec 1	I/54, MK	Bučkovec 2	I/54	1,444
054-i004	Bučkovec 2	I/54	Brestové	I/54	2,492
054-004	Brestové	I/54	Moravské Lieskové 1	I/54, III/1220	0,682
054-005	Moravské Lieskové 1	I/54, III/1220	Moravské Lieskové 2	I/54, III/1241	1,767
054-006	Moravské Lieskové 2	I/54, III/1241	Dolné Smie	I/54, MK	2,400
054-007	Dolné Smie	I/54, MK	Bzince pod Javorinou	I/54, II/581	2,100
054-008	Bzince pod Javorinou	I/54, II/581	Nové Mesto nad Váhom-západ	I/54	0,361
054-i002	Nové Mesto nad Váhom-západ	I/54	Nové Mesto nad Váhom-juh	I/61	5,002
054-i003	Nové Mesto nad Váhom-západ	I/54	Nové Mesto nad Váhom-sever	I/61	2,402
Zoznam úsekov na ceste I/57					
057-i001	Horné Smie časť Rybníky-sever	I/57	Horné Smie časť Rybníky-juh	I/57	0,950
057-001	Horné Smie časť Rybníky-juh	I/57	Horné Smie-sever	I/57	3,800
057-i002	Horné Smie-sever	I/57	Horné Smie-juh	I/57	1,300
057-008	Horné Smie-juh	I/57	Nemšová-Nová Nemšová-sever	I/57	1,400
057-i003	Nemšová-Nová Nemšová-sever	I/57	Nemšová-Nová Nemšová-juh	I/57	0,260
057-004	Nemšová-Nová Nemšová-juh	I/57	Nemšová 1	I/57, III/1869	0,750
057-005	Nemšová 1	I/57, III/1869	Nemšová 2	I/57, II/507	1,190
057-006	Nemšová 2	I/57, II/507		D1, I/57	0,986
057-007		D1, I/57		I/57, I/61, MK	1,520
Zoznam úsekov na ceste I/59					
059-i018	Banská Bystrica-Jakub-juh	I/59	Banská Bystrica-Jakub-sever	I/59	1,674
059-i002	Staré Hory-Polkanová-juh	I/59	Staré Hory-Polkanová-sever	I/59	0,193
059-i003	Staré Hory-juh	I/59	Staré Hory-sever	I/59	1,830
059-i004	Donovaly-Hanesy-juh	I/59	Donovaly-Hanesy-sever	I/59	0,237
059-i005	Donovaly-západ	I/59	Donovaly-východ	I/59	2,066
059-i006	Liptovská Osada-juh	I/59	Liptovská Osada-sever	I/59	1,518
059-i007	Vyšný Kubín-juh	I/59	Vyšný Kubín-sever	I/59	0,680
059-i019	Dolný Kubín-Kňažia-západ	I/59	Dolný Kubín-Kňažia-východ	I/59	0,391
059-i020	Oravský Podzámok-Široká-juh	I/59, MK	Oravský Podzámok-Široká-sever	R3, I/59	0,800
059-i008	Oravský Podzámok-juh	I/59	Oravský Podzámok-sever	I/59	1,274
059-i009	Orav. Podzámok-Dolná Lehota-západ	I/59	Orav. Podzámok-Dolná Lehota-východ	I/59	1,336
059-i010	Horná Lehota-západ	I/59	Horná Lehota-východ	I/59	0,952
059-i011	Sedliacka Dubová-západ	I/59	Sedliacka Dubová-východ	I/59	0,881
059-i012	Dlhá nad Oravou-západ	I/59	Dlhá nad Oravou-východ	I/59	1,353
059-i013	Krivá-západ	I/59	Krivá-východ	I/59	1,145
059-i014	Podbiel-juh	I/59	Podbiel-sever	I/59	0,883
059-i015	Nižná-západ	I/59	Nižná-východ	I/59	2,936
059-i016	Tvrdošín-juh	I/59, III/2302	Tvrdošín-sever	R3, I/59	3,855
059-i017	Trstená-juh	I/59	Trstená-sever	I/59	3,402
Zoznam úsekov na ceste I/61					
061-i003	Bratislava-Vajnory	D1, I/61	Bratislava-západ	I/61	0,680
061-i004	Veľký Biel-západ	I/61	Veľký Biel-východ	I/61	1,398
061-i005	Senec-juh	I/61	Senec-východ	I/62	1,645
061-i006	Senec-juh	I/61	Senec-sever	I/61	3,554
061-i007	Senec-východ	I/62	Senec-sever	I/61	4,727
061-i008	Blatné-juh	I/61	Blatné-sever	I/61	0,875
061-i009	Kaplna-juh	I/61	Kaplna-sever	I/61	0,402

061-i010	Trnava-juh 1	I/61	Trnava-juh 2	R1	4,093
061-i011	Trnava-juh 1	I/61	Trnava-východ	I/51	4,058
061-i012	Madunice-juh	I/61	Madunice-sever	I/61	1,697
061-i013	Drahovce-juh	I/61	Drahovce-sever	I/61	0,377
061-i014	Piešťany-juh	I/61	Piešťany-sever	I/61	5,510
061-i015	Horná Streda-juh	D1, I/61	Horná Streda-sever	I/61	1,118
061-i036	Brunovce-juh 2	I/61	Brunovce-sever 2	I/61	0,397
061-i016	Brunovce-juh	I/61	Potvorice-sever	I/61	1,557
061-i017	Považany-juh	I/61	Považany-sever	I/61	2,029
061-i018	Nové Mesto nad Váhom-juh	I/61	Nové Mesto nad Váhom-sever	I/61	3,089
061-i019	Trenčín-juh	I/61	Trenčín-sever	I/61	10,031
061-i020	Trenčín-juh	I/61	Trenčín-západ	PD5	1,797
061-i021	Trenčín-sever	I/61	Trenčín-západ	PD5	9,128
061-i022	Trenčianska Teplá-Dobrá-juh	I/61	Trenčianska Teplá-Dobrá-sever	I/61	1,182
061-i023	Trenčianska Teplá-juh	I/61	Trenčianska Teplá-sever	I/61	1,009
061-i024	Dubnica nad Váhom-juh	I/61	Dubnica nad Váhom-sever	I/61	3,592
061-i025	Dubnica nad Váhom-Prejta-juh	I/61	Dubnica nad Váhom-Prejta-sever	I/61	0,385
061-i026	Ilava-Klobušice-juh	I/61	Ilava-sever	I/61	3,006
061-i027	Košeca-juh	I/61	Košeca-sever	I/61	1,665
061-i028	Košeca-Nozdrovce-juh	I/61	Košeca-Nozdrovce-sever	I/61	0,289
061-i029	Ladce-Tunežice-juh	I/61	Ladce-sever	D1, I/61	2,717
061-i030	Visolaje-západ	I/61	Visolaje-východ	I/61	1,167
061-i031	Sverepec-juh	I/61	Sverepec-sever	I/61	2,304
061-i001	Považská Bystrica-juh	I/61	Považská Bystrica-sever	I/61	4,142
061-i002	Bytča-Hrabové-juh	I/61	Bytča-Hrabové-sever	I/61	1,262
061-i032	Dolný Hričov-juh	I/61	Dolný Hričov-sever	I/61	3,099
061-i033	Žilina-Strážov-západ	I/61	Žilina-východ	I/18	9,114
061-i034	Žilina-Strážov-západ	I/61	Žilina-sever	I/11	4,625
061-i035	Žilina-sever	I/11	Žilina-východ	I/18	6,433
Zoznam úsekov na ceste I/62					
062-i002	Sládkovičovo-západ	I/62	Sládkovičovo-sever 1	I/62	0,246
062-i001	Sereď-juh	I/62	Šintava-východ	I/62	3,983
Zoznam úsekov na ceste I/63					
063-i001	Bratislava-Ružinov 2	D1, I/63	Bratislava-juh	I/63	5,012
063-i002	Rovinka-sever	I/63	Dunajská Lužná-juh	I/63	5,166
063-i003	Šamorín-západ	I/63	Šamorín-východ	I/63, III/1375	3,017
063-i004	Báč-západ	I/63	Báč-východ	I/63	0,452
063-i005	Kútники-západ	I/63	Kútники-východ	I/63	1,252
063-i006	Dolný Bar-západ	I/63	Dolný Bar-východ	I/63	1,068
063-i007	Dolný Štál-sever	I/63	Dolný Štál-juh	I/63	1,869
063-i008	Veľký Meder-sever	I/63	Veľký Meder-juh	I/13	0,944
063-i009	Veľký Meder-sever	I/63	Veľký Meder-východ	I/63	2,962
063-i010	Veľký Meder-juh	I/13	Veľký Meder-východ	I/63	3,052
063-i011	Bodza-sever	I/63	Bodza-juh	I/63	1,163
063-i012	Tôň-sever	I/63	Tôň-juh	I/63	1,142
063-i013	Komárno-Nová Stráž-západ	I/63	Komárno-Nová Stráž-východ	I/63	2,176
063-i014	Komárno-západ	I/63, I/64	Komárno-východ	I/63	4,832
063-039		I/63, I/64, III/1463	Iža-západ	I/63	4,283
063-i015	Iža-západ	I/63	Iža-východ	I/63	2,800
063-068	Iža-východ	I/63	Patince-západ	I/63	3,796
063-i016	Patince-západ	I/63	Patince-východ	I/63	0,290
063-042	Patince-východ	I/63		I/63, MK	1,457
063-043		I/63, MK	Virt	I/63, III/1465	1,829
063-044	Virt	I/63, III/1465	Žitava-západ	I/63	0,400
063-i017	Žitava-západ	I/63	Žitava-východ	I/63	0,750
063-045	Žitava-východ	I/63	Radvaň nad Dunajom-západ	I/63	0,344

063-i018	Radvaň nad Dunajom-západ	I/63	Radvaň nad Dunajom-východ	I/63	2,100
063-046	Radvaň nad Dunajom-východ	I/63	Moča-západ	I/63	1,981
063-i019	Moča-západ	I/63	Moča-východ	I/63	1,000
063-047	Moča-východ	I/63	Búč	I/63, III/1475	3,875
063-069	Búč	I/63, III/1475	Kravany nad Dunajom 1	I/63, MK	1,711
063-050	Kravany nad Dunajom 1	I/63, MK	Kravany nad Dunajom 2	I/63, MK	1,129
063-070	Kravany nad Dunajom 2	I/63, MK	Mužla-západ	I/63	9,039
063-i020	Mužla-západ	I/63	Mužla-východ	I/63	1,300
063-053	Mužla-východ	I/63	Obid 1	I/63, MK	2,050
063-054	Obid 1	I/63, MK	Obid 2	I/63, III/1509	0,931
063-055	Obid 2	I/63, III/1509		I/63, II/509	1,334
063-056		I/63, II/509	Štúrovo-západ	I/63	0,386
063-i021	Štúrovo-západ	I/63	Štúrovo-sever	I/76	4,000
Zoznam úsekov na ceste I/64					
064-i001	Hurbanovo-Zelený Háj-juh	I/64, MK	Hurbanovo-Zelený Háj-sever	I/64	1,389
064-i002	Hurbanovo-juh	I/64	Hurbanovo-Bohatá-sever	I/64	4,078
064-i003	Hurbanovo-Pavlov Dvor-juh	I/64	Hurbanovo-Pavlov Dvor-sever	I/64	0,469
064-i004	Bajč-juh	I/64	Bajč-sever	I/64	1,357
064-i005	Nové Zámky-juh	I/64	Nové Zámky-sever	I/64, I/75, MK	5,952
064-i006	Nové Zámky-juh	I/64	Nové Zámky-východ	I/75	7,239
064-i007	Nové Zámky-východ	I/75	Nové Zámky-sever	I/64, I/75, MK	3,399
064-i008	Komjatice-juh	I/64	Veľký Kýr-sever	I/64	5,402
064-i009	Branč-juh	I/64	Branč-sever	I/64	2,283
064-i010	Ivanka pri Nitre-juh	I/64	Ivanka pri Nitre-sever	I/64	3,100
064-i011	Nitra-juh	I/64	Nitra-východ 1	I/51	9,795
064-i012	Nitra-juh	I/64	Nitra-východ 2	I/65	9,550
064-i013	Nitra-juh	I/64	Nitra-sever	R1A	9,751
064-i014	Nitra-východ 1	I/51	Nitra-východ 2	I/65	2,294
064-i015	Nitra-východ 1	I/51	Nitra-sever	R1A	2,730
064-i016	Nitra-východ 2	I/65	Nitra-sever	R1A	2,352
064-i017	Nitra-Dražovce-juh	I/64	Nitra-Dražovce-sever	I/64, II/593, MK	1,659
064-i018	Čakajovce-juh	I/64	Čakajovce-sever	I/64	0,714
064-i019	Jelšovce-juh	I/64	Jelšovce-sever	I/64	1,224
064-i020	Výčapy-Opatovce-juh	I/64	Výčapy-Opatovce-sever	I/64	2,384
064-i021	Koniarovce-juh	I/64	Ludanice-sever	I/64	9,808
064-i022	Chrabrany-juh	I/64	Chrabrany-sever	I/64	1,533
064-i023	Topoľčany-juh	I/64	Krušovce-juh	I/64, I/64B	3,185
064-i024	Krušovce-juh	I/64, I/64B	Rajčany-sever	I/64	5,436
064-i025	Žabokreky nad Nitrou-juh	I/64	Žabokreky nad Nitrou-sever	I/64	2,094
064-i026	Partizánske-Malé Bielice-západ	I/64	Malé Uherce-východ	I/64	6,585
064-i027	Oslany-juh	I/64	Oslany-sever	I/64	1,646
064-i028	Čereňany-juh	I/64	Čereňany-sever	I/64	1,568
064-i029	Bystričany-juh	I/64	Bystričany-sever	I/64	0,582
064-i030	Bystričany-Vieska-juh	I/64	Bystričany-Vieska-sever	I/64	0,310
064-i031	Zemianske Kostofany-juh	I/64	Zemianske Kostofany-sever	I/64	1,348
064-i032	Prievidza-sever	I/64	Prievidza-juh	I/64	3,400
064-i033	Prievidza-sever	I/64	Prievidza-východ	I/9	3,300
064-i034	Prievidza-juh	I/64	Prievidza-východ	I/9	0,840
064-037	Prievidza-sever	I/64	Nedožery-Brezany-juh	I/64	2,973
064-i035	Nedožery-Brezany-juh	I/64	Nedožery-Brezany-sever	I/64	1,900
064-038	Nedožery-Brezany-sever	I/64	Pravenec-Kolónia-juh	I/64	1,152
064-i050	Pravenec-Kolónia-juh	I/64	Pravenec-Kolónia-sever	I/64	0,242
064-066	Pravenec-Kolónia-sever	I/64	Pravenec 1	I/64, MK	0,859
064-041	Pravenec 1	I/64, MK	Pravenec 2	I/64, MK	0,800
064-042	Pravenec 2	I/64, MK	Nitrianske Pravno-juh	I/64	0,900
064-i036	Nitrianske Pravno-juh	I/64	Nitrianske Pravno-sever	I/64	1,900
064-043	Nitrianske Pravno-sever	I/64	Kľačno-juh	I/64	1,187

064-i037	Kľačno-juh	I/64	Kľačno-sever	I/64	3,500
064-044	Kľačno-sever	I/64		I/64, MK	7,123
064-045		I/64, MK	Čičmany	I/64, III/2112	4,022
064-046	Čičmany	I/64, III/2112	Fačkov-juh	I/64	2,095
064-i038	Fačkov-juh	I/64	Fačkov-sever	I/64	1,400
064-047	Fačkov-sever	I/64	Rajecká Lesná-juh	I/64	3,662
064-i039	Rajecká Lesná-juh	I/64	Rajeká Lesná-sever	I/64	0,600
064-048	Rajecká Lesná-sever	I/64	Šuja-juh	I/64	1,915
064-i040	Šuja-juh	I/64	Šuja-sever	I/64	0,800
064-049	Šuja-sever	I/64	Rajec-juh	I/64	0,400
064-i041	Rajec-juh	I/64	Rajec-sever	I/64	3,000
064-050	Rajec-sever	I/64	Kľače-juh	I/64	1,000
064-i042	Kľače-juh	I/64	Kľače-sever	I/64	0,750
064-051	Kľače-sever	I/64	Zbyňov	I/64, III/2109	0,921
064-052	Zbyňov	I/64, III/2109	Konská-západ	I/64	0,908
064-i043	Konská-západ	I/64	Rajecké Teplice-východ	I/64	2,500
064-053	Rajecké Teplice-východ	I/64	Poluvsie nad Rajčiankou-západ	I/64	0,750
064-i044	Poluvsie nad Rajčiankou-západ	I/64	Poluvsie nad Rajčiankou-východ	I/64	1,200
064-054	Poluvsie nad Rajčiankou-východ	I/64	Turie	I/64, III/2084	1,924
064-055	Turie	I/64, III/2084	Porúbka-juh	I/64	0,600
064-i045	Porúbka-juh	I/64	Porúbka-sever	I/64	0,650
064-056	Porúbka-sever	I/64	Porúbka	I/64, III/2104	0,270
064-057	Porúbka	I/64, III/2104	Lietavská Lúčka-juh	I/64	0,514
064-i047	Lietavská Lúčka-juh	I/64	Žilina-východ	I/18	10,749
064-i048	Lietavská Lúčka-juh	I/64	Žilina-sever	I/11	9,318
064-i049	Lietavská Lúčka-juh	I/64	Žilina-západ	I/61	10,218
064-i051	Žilina-Solinky	D1	Lietavská Lúčka-juh	I/64	4,533
064-i052	Žilina-Solinky	D1	Žilina-západ	I/61	7,012
064-i053	Žilina-Solinky	D1	Žilina-sever	I/11	5,829
064-i054	Žilina-Solinky	D1	Žilina-východ	I/18	7,193
Zoznam úsekov na ceste I/65					
065-i013	Beladice-západ	I/65	Beladice-východ	I/65	1,044
065-i001	Volkovce-Olichov-západ	I/65	Volkovce-Olichov-východ	I/65	0,477
065-i011	Orovnicia-juh	I/65	Orovnicia-sever	I/65	1,483
065-i012	Nová Baňa-juh	I/65	Nová Baňa-sever	I/65	1,430
065-i002	Bzenica-juh	I/65	Bzenica-sever	I/65	0,522
065-i003	Hliník nad Hronom-západ	I/65	Hliník nad Hronom-východ	I/65	1,237
065-i004	Bartošova Lehôtka-juh	I/65	Bartošova Lehôtka-sever	I/65	1,666
065-i005	Kremnica-juh	I/65	Kremnica-sever	I/65	3,004
065-i006	Kremnické Bane-juh	I/65	Kremnické Bane-sever	I/65, III/2504, MK	1,581
065-i007	Turček-juh	I/65	Turček-sever	I/65	0,878
065-i008	Horná Štubňa-juh	I/65	Horná Štubňa-sever	I/65	1,796
065-i009	Turčianske Teplice-Diviaky-juh	I/65	Turčianske Teplice-Diviaky-sever	I/65	1,246
065-i010	Košťany nad Turcom-juh	I/65	Košťany nad Turcom-sever	I/65	0,544
Zoznam úsekov na ceste I/66					
066-i001	Šahy-juh	I/66	Šahy-sever	I/66	3,033
066-i002	Hrkovce-východ	I/66	Hrkovce-západ	I/66	1,029
066-i003	Horné Semerovce-juh	I/66	Horné Semerovce-sever	I/66	0,764
066-i004	Hokovce-juh	I/66	Hokovce-sever	I/66	1,164
066-i005	Dudince-juh	I/66, MK	Dudince-sever	I/66	0,948
066-i006	Terany-juh	I/66	Terany-sever	I/66	1,411
066-i007	Hontianske Tesáre-juh	I/66	Hontianske Tesáre-sever	I/66	0,992
066-i008	Domaníky-juh	I/66	Domaníky-sever	I/66	0,905
066-i009	Hontianske Nemce-Rakovec-západ	I/66	Hontianske Nemce-Rakovec-východ	I/66	1,245
066-i010	Devičie-juh	I/66	Devičie-sever	I/66	0,233
066-i011	Krupina-juh	I/66	Krupina-sever	I/66	3,936

066-i012	Dobrá Niva-juh	I/66	Dobrá Niva-sever	I/66	1,843
066-i013	Podzámčok-juh	I/66	Podzámčok-sever	I/66	0,550
066-i055	Zvolen-západ 2	I/66	Zvolen-sever	I/66	2,395
066-i014	Podbrezová-Lopej-západ	I/66	Podbrezová-Lopej-východ	I/66	0,667
066-i015	Podbrezová-Skalica-západ	I/66	Valaská-Piesok-sever	I/72	6,397
066-i016	Podbrezová-západ	I/66	Podbrezová-východ	I/66	3,100
066-i017	Podbrezová-východ	I/66	Valaská-Piesok-sever	I/72	3,500
066-050	Podbrezová-východ	I/66	Hronec	I/66, III/2375, III/2391	0,892
066-051	Hronec	I/66, III/2375, III/2391	Valaská-západ	I/66	1,582
066-i018	Valaská-západ	I/66	Valaská-východ	I/66	0,900
066-108	Valaská-východ	I/66	Brezno-západ	I/66	2,264
066-i019	Brezno-západ	I/66	Brezno-východ	I/72	4,427
066-i020	Brezno-západ	I/66	Brezno-sever	I/66	3,727
066-i021	Brezno-sever	I/66	Brezno-východ	I/72	3,500
066-054	Brezno-sever	I/66	Zadné Halny-západ	I/66	0,544
066-i022	Zadné Halny-západ	I/66	Zadné Halny-východ	I/66	1,300
066-055	Zadné Halny-východ	I/66	Bujakovo-západ	I/66	0,302
066-i023	Bujakovo-západ	I/66	Bujakovo-východ	I/66	1,100
066-056	Bujakovo-východ	I/66	Filipovo	I/66, III/2381	3,084
066-057	Filipovo	I/66, III/2381	Gašparovo-západ	I/66	0,614
066-i024	Gašparovo-západ	I/66	Gašparovo-východ	I/66	0,800
066-058	Gašparovo-východ	I/66	Beňuš-západ	I/66	0,375
066-i025	Beňuš-západ	I/66	Beňuš-východ	I/66	1,500
066-059	Beňuš-východ	I/66	Bacúch	I/66, III/2383, III/2392	3,930
066-060	Bacúch	I/66, III/2383, III/2392	Polomka-západ	I/66	2,700
066-i026	Polomka-západ	I/66	Polomka-východ	I/66	1,325
066-061	Polomka-východ	I/66	Hámor-západ	I/66	1,719
066-i027	Hámor-západ	I/66	Hámor-východ	I/66	0,510
066-062	Hámor-východ	I/66	Závadka nad Hronom-západ	I/66	1,084
066-i028	Závadka nad Hronom-západ	I/66	Závadka nad Hronom-východ	I/66	1,700
066-063	Závadka nad Hronom-východ	I/66	Heľpa-západ	I/66	2,175
066-i029	Heľpa-západ	I/66	Heľpa-východ	I/66	1,800
066-064	Heľpa-východ	I/66	Pohorelá-západ	I/66	2,200
066-i030	Pohorelá-západ	I/66	Pohorelá-východ	I/66	0,600
066-065	Pohorelá-východ	I/66	Pohorelská Maša-západ	I/66	1,000
066-i031	Pohorelská Maša-západ	I/66	Pohorelská Maša-východ	I/66	1,300
066-066	Pohorelská Maša-východ	I/66	Vaľkovňa-západ	I/66	0,851
066-i032	Vaľkovňa-západ	I/66	Vaľkovňa-východ	I/66	2,200
066-109	Vaľkovňa-východ	I/66	Šumiac	I/66, III/2387	4,051
066-069	Šumiac	I/66, III/2387	Červená Skala-západ	I/66, III/2388	0,650
066-i033	Červená Skala-západ	I/66, III/2388	Červená Skala-východ	I/66, II/531	1,000
066-110	Červená Skala-východ	I/66, II/531	Telgárt-juh	I/66	4,393
066-i034	Telgárt-juh	I/66	Telgárt-východ	I/66	1,600
066-072	Telgárt-východ	I/66	Pusté Pole	I/66, I/67	5,815
066-073	Pusté Pole	I/66, I/67	Vernár-juh	I/66	6,299
066-i035	Vernár-juh	I/66	Vernár-sever	I/66	1,800
066-074	Vernár-sever	I/66	Hranovnica-juh	I/66	6,468
066-i036	Hranovnica-juh	I/66	Hranovnica-sever	I/66	1,800
066-075	Hranovnica-sever	I/66		I/66, MK	0,843
066-076		I/66, MK		I/66, MK	2,200
066-077		I/66, MK	Poprad-Kvetnica-juh	I/66	0,700
066-i037	Poprad-Kvetnica-juh	I/66	Poprad-Kvetnica-sever	I/66	0,500
066-078	Poprad-Kvetnica-sever	I/66		I/66, MK	2,405
066-079		I/66, MK	Poprad-juh	I/66	0,541
066-i038	Poprad-juh	I/66	Poprad-východ	I/18	2,300

066-i039	Poprad-juh	I/66	Poprad-sever	D1, I/66	4,500
066-i040	Poprad-juh	I/66	Poprad-západ	I/18	3,955
066-i041	Poprad-východ	I/18	Poprad-sever	D1, I/66	4,337
066-i042	Poprad-sever	D1, I/66	Poprad-západ	I/18	6,643
066-080	Poprad-sever	D1, I/66	Mlynica	I/66, III/3093	3,100
066-081	Mlynica	I/66, III/3093	Veľká Lomnica-juh	I/66	1,339
066-i043	Veľká Lomnica-juh	I/66	Veľká Lomnica-sever	I/66	0,998
066-082	Veľká Lomnica-sever	I/66	Huncovce-juh	I/66	0,507
066-i044	Huncovce-juh	I/66	Huncovce-sever	I/66	1,100
066-111	Huncovce-sever	I/66	Kežmarok-juh	I/66	3,005
066-i045	Kežmarok-juh	I/66	Kežmarok-sever	I/66	3,200
066-112	Kežmarok-sever	I/66	Spišská Belá-Strážky-juh	I/66	1,966
066-i046	Spišská Belá-Strážky-juh	I/66	Spišská Belá-Strážky-sever	I/66	1,100
066-087	Spišská Belá-Strážky-sever	I/66	Spišská Belá-juh	I/66	1,024
066-i047	Spišská Belá-juh	I/66	Spišská Belá-sever	I/77	1,900
066-i048	Spišská Belá-juh	I/66	Spišská Belá-západ	I/66	1,900
066-i049	Spišská Belá-sever	I/77	Spišská Belá-západ	I/66	2,200
066-088	Spišská Belá-západ	I/66	Rakúsy	I/66, III/3098	5,557
066-089	Rakúsy	I/66, III/3098	Vysoké Tatry	I/66, II/537	3,089
066-090	Vysoké Tatry	I/66, II/537	Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica-juh	I/66	0,785
066-i050	Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica-juh	I/66	Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica-sever	I/66	1,100
066-091	Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica-sever	I/66	Ždiar-východ	I/66	4,304
066-i051	Ždiar-východ	I/66	Ždiar-západ	I/66	2,900
066-092	Ždiar-západ	I/66		I/66, MK	2,300
066-093		I/66, MK	Podspády-východ	I/66	5,000
066-i052	Podspády-východ	I/66	Podspády-sever	I/66	0,368
066-096	Podspády-sever	I/66	hranica SK/PL	I/66	2,760
Zoznam úsekov na ceste I/67					
067-001	hranica SK/H	I/67	Abovce	I/67, II/571	1,795
067-002	Abovce	I/67, II/571	Kráľ-juh	I/67	0,229
067-i001	Kráľ-juh	I/67	Kráľ-sever	I/67	1,000
067-003	Kráľ-sever	I/67	Riečka-juh	I/67	0,515
067-i002	Riečka-juh	I/67	Riečka-sever	I/67	0,750
067-004	Riečka-sever	I/67	Štrkovec-juh	I/67	1,480
067-i003	Štrkovec-juh	I/67	Štrkovec-sever	I/67	1,000
067-005	Štrkovec-sever	I/67	Včelince-Kerepec-juh	I/67	0,483
067-i004	Včelince-Kerepec-juh	I/67	Včelince-Kerepec-sever	I/67	0,450
067-006	Včelince-Kerepec-sever	I/67	Včelince	I/67, III/2765, III/2766	1,863
067-007	Včelince	I/67, III/2765, III/2766		R2, I/67	1,389
067-008		R2, I/67	Tornaľa-juh	I/67	0,257
067-i005	Tornaľa-juh	I/67	Tornaľa-sever	I/16	3,600
067-i006	Tornaľa-juh	I/67	Tornaľa-západ	I/16	2,900
067-009		I/16, I/67	Rožňava-juh	I/67	0,274
067-i007	Rožňava-juh	I/67	Rožňava-sever	I/67	1,882
067-051	Rožňava-sever	I/67	Nadabula	I/67, III/3027, III/3028	2,463
067-012	Nadabula	I/67, III/3027, III/3028	Betliar-juh	I/67	2,036
067-i008	Betliar-juh	I/67	Betliar-sever	I/67	0,700
067-013	Betliar-sever	I/67	Gemerská Poloma-východ	I/67	1,381
067-i009	Gemerská Poloma-východ	I/67	Gemerská Poloma-západ	I/67	1,100
067-014	Gemerská Poloma-západ	I/67	Henckovce-východ	I/67	2,846
067-i010	Henckovce-východ	I/67	Henckovce-západ	I/67	0,700
067-015	Henckovce-západ	I/67		I/67, II/587	0,321
067-016		I/67, II/587	Nižná Slaná-juh	I/67	0,672
067-i011	Nižná Slaná-juh	I/67	Nižná Slaná-sever	I/67	0,650

067-017	Nižná Slaná-sever	I/67	Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa-juh	I/67	1,085
067-i012	Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa-juh	I/67	Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa-sever	I/67	1,197
067-018	Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa-sever	I/67	Gočovo-juh	I/67	0,763
067-i013	Gočovo-juh	I/67	Gočovo-sever	I/67	0,700
067-019	Gočovo-sever	I/67	Vlachovo-juh	I/67	0,579
067-i014	Vlachovo-juh	I/67	Vlachovov-sever	I/67	0,900
067-020	Vlachovov-sever	I/67	Vyšná Slaná	I/67, III/3033	3,519
067-021	Vyšná Slaná	I/67, III/3033	Dobšiná-juh	I/67	1,155
067-i015	Dobšiná-juh	I/67	Dobšiná-sever	I/67	2,240
067-022	Dobšiná-sever	I/67	Dedinky	I/67, II/535	6,718
067-023	Dedinky	I/67, II/535		I/67, MK	2,438
067-024		I/67, MK	Stratená-východ	I/67	1,303
067-i016	Stratená-východ	I/67	Stratená-západ	I/67	1,100
067-025	Stratená-západ	I/67	Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa-východ	I/67	4,000
067-i017	Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa-východ	I/67	Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa-západ	I/67	0,240
067-052	Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa-západ	I/67	Pusté Pole	I/66, I/67	5,107
Zoznam úsekov na ceste I/68					
068-i011	Mníšek nad Popradom-sever	I/68	Mníšek nad Popradom-juh	I/68	3,250
068-014	Mníšek nad Popradom-juh	I/68	Hraničné-sever	I/68	2,100
068-i012	Hraničné-sever	I/68	Hraničné-juh	I/68	0,650
068-044	Hraničné-juh	I/68	Jarabina	I/68, MK	6,124
068-017	Jarabina	I/68, MK		I/68, MK	1,900
068-018		I/68, MK	Stará Ľubovňa-sever	I/68	0,862
068-i013	Stará Ľubovňa-sever	I/68	Stará Ľubovňa-západ	I/77	1,000
068-i014	Stará Ľubovňa-sever	I/68	Stará Ľubovňa-východ	I/68	1,900
068-i015	Stará Ľubovňa-západ	I/77	Stará Ľubovňa-východ	I/68	2,600
068-019	Stará Ľubovňa-východ	I/68		I/68, III/3120	2,178
068-045		I/68, III/3120	Plavnica-západ	I/68	4,853
068-i016	Plavnica-západ	I/68	Plavnica-východ	I/68	2,200
068-046	Plavnica-východ	I/68	Plaveč-západ	I/68	5,122
068-i017	Plaveč-západ	I/68	Plaveč-východ	I/68	0,500
068-026	Plaveč-východ	I/68	Ľubotín-sever	I/68, I/77	2,431
068-i018	Ľubotín-sever	I/68, I/77	Ľubotín-juh	I/68	1,400
068-047	Ľubotín-juh	I/68	Šarišské Jastrabie	I/68, III/3135	1,210
068-048	Šarišské Jastrabie	I/68, III/3135	Kamenica-sever	I/68	8,555
068-i019	Kamenica-sever	I/68	Kamenica-juh	I/68	1,000
068-032	Kamenica-juh	I/68	Lipany-sever	I/68	1,139
068-i020	Lipany-sever	I/68	Lipany-juh	I/68	2,800
068-033	Lipany-juh	I/68	Rožkovany	I/68, III/3188	1,900
068-049	Rožkovany	I/68, III/3188	Červenica pri Sabinove-západ	I/68	1,702
068-i021	Červenica pri Sabinove-západ	I/68	Červenica pri Sabinove-východ	I/68	1,700
068-036	Červenica pri Sabinove-východ	I/68	Pečovská Nová Ves-západ	I/68	0,271
068-i022	Pečovská Nová Ves-západ	I/68	Pečovská Nová Ves-východ	I/68	1,800
068-037	Pečovská Nová Ves-východ	I/68	Sabinov-sever	I/68	1,207
068-i023	Sabinov-sever	I/68	Sabinov-Okrucany-juh	I/68	5,100
068-038	Sabinov-Okrucany-juh	I/68	Šarišské Michaľany-západ	I/68	1,575
068-i024	Šarišské Michaľany-západ	I/68	Šarišské Michaľany-východ	I/68	0,900
068-039	Šarišské Michaľany-východ	I/68	Gregorovce	I/68, III/3452, MK	3,774
068-040	Gregorovce	I/68, III/3452, MK		I/68, MK	1,100
068-041		I/68, MK		I/68, MK	0,800
068-042		I/68, MK	Veľký Šariš	I/68, III/3179, III/3451	0,700
068-043	Veľký Šariš	I/68, III/3179, III/3451	Prešov-sever	I/68	3,057

068-i025	Prešov-sever	I/68	Prešov-západ	D1, I/18	5,300
068-i026	Prešov-sever	I/68	Prešov-juh 1	I/20	9,813
068-i027	Prešov-sever	I/68	Prešov-juh 2	D1, I/80	9,660
068-i028	Prešov-sever	I/68	Prešov-východ	I/18	7,200
Zoznam úsekov na ceste I/69					
069-i001	Kováčová-juh	R1, I/69	Kováčová-sever	I/69	0,315
069-i002	Sliač-juh	I/69	Sliač-sever	I/69	1,503
069-i003	Banská Bystrica-juh	R1, I/69	Banská Bystrica-východ	I/66	8,944
069-i004	Banská Bystrica-juh	R1, I/69	Banská Bystrica-sever	I/59	7,293
069-i005	Banská Bystrica-východ	I/66	Banská Bystrica-sever	I/59	6,587
Zoznam úsekov na ceste I/70					
070-i001	Párnica-juh	I/70	Párnica-sever	I/70	2,052
070-i002	Istebné-západ	I/70	Istebné-východ	I/70, MK	0,653
070-i003	Veličná-západ	I/70	Veličná-východ	I/70	1,684
070-i004	Dolný Kubín-západ	I/70	Dolný Kubín-juh	I/59	4,387
070-i005	Dolný Kubín-západ	I/70	Dolný Kubín-východ	I/59	2,526
070-i006	Dolný Kubín-juh	I/59	Dolný Kubín-východ	I/59	2,709
Zoznam úsekov na ceste I/71					
071-001	Lučenec 1	I/16, I/71	Lučenec 2	I/71, III/2655	1,849
071-002	Lučenec 2	I/71, III/2655	Lučenec-Fabianka-sever	I/71	0,300
071-i001	Lučenec-Fabianka-sever	I/71	Lučenec-Fabianka-juh	I/71	1,200
071-003	Lučenec-Fabianka-juh	I/71	Holiša-Krutkova Osada-sever	I/71	1,400
071-i002	Holiša-Krutkova Osada-sever	I/71	Holiša-Krutkova Osada-juh	I/71	0,450
071-018	Holiša-Krutkova Osada-juh	I/71	Fiľakovské Kováče-Fiľakovské Kľačany-sever	I/71	2,420
071-i003	Fiľakovské Kováče-Fiľakovské Kľačany-sever	I/71	Fiľakovské Kováče-Fiľakovské Kľačany-východ	I/71	0,750
071-007	Fiľakovské Kováče-Fiľakovské Kľačany-východ	I/71	Fiľakovské Kováče-západ	I/71	1,000
071-i004	Fiľakovské Kováče-západ	I/71	Fiľakovské Kováče-východ	I/71	0,550
071-008	Fiľakovské Kováče-východ	I/71	Fiľakovské Kováče-Kurtáň-sever	I/71, III/2669	0,950
071-i005	Fiľakovské Kováče-Kurtáň-sever	I/71, III/2669	Fiľakovské Kováče-Kurtáň-juh	I/71	1,000
071-019	Fiľakovské Kováče-Kurtáň-juh	I/71	Fiľakovo 1	I/71, II/571	1,515
071-011	Fiľakovo 1	I/71, II/571	Fiľakovo 2	I/71, III/2673	0,941
071-012	Fiľakovo 2	I/71, III/2673	Biskupice-sever	I/71	1,461
071-i006	Biskupice-sever	I/71	Biskupice-juh	I/71	1,700
071-013	Biskupice-juh	I/71	Belina	I/71, III/2675	0,338
071-014	Belina	I/71, III/2675	Radzovce-sever	I/71	1,785
071-i007	Radzovce-sever	I/71	Radzovce-juh	I/71	1,600
071-015	Radzovce-juh	I/71	Čakanovce	I/71, III/2657	0,506
071-016	Čakanovce	I/71, III/2657	Šiatorská Bukovinka-sever	I/71	1,140
071-i008	Šiatorská Bukovinka-sever	I/71	Šiatorská Bukovinka-juh	I/71	2,600
071-017	Šiatorská Bukovinka-juh	I/71	hranica SK/H	I/71	1,014
Zoznam úsekov na ceste I/72					
072-i005	Rimavská Sobota-sever	I/72	Rimavská Sobota-západ	I/16	1,200
072-i006	Rimavská Sobota-sever	I/72	Rimavská Sobota-východ	I/16	3,900
072-008	Rimavská Sobota-sever	I/72	Čerenčany	I/72, III/2772	1,343
072-031	Čerenčany	I/72, III/2772	Veľké Teriakovce-juh	I/72	2,489
072-i007	Veľké Teriakovce-juh	I/72	Veľké Teriakovce-sever	I/72	1,100
072-011	Veľké Teriakovce-sever	I/72	Veľké Teriakovce-Vrbovce nad Rimavou-juh	I/72	1,042
072-i008	Veľké Teriakovce-Vrbovce nad Rimavou-juh	I/72	Veľké Teriakovce-Vrbovce nad Rimavou-sever	I/72	0,900
072-012	Veľké Teriakovce-Vrbovce nad Rimavou-sever	I/72	Hrachovo-juh	I/72	1,100
072-i009	Hrachovo-juh	I/72	Hrachovo-sever	I/72	1,000
072-013	Hrachovo-sever	I/72	Kociha-juh	I/72	0,739
072-i010	Kociha-juh	I/72	Kociha-sever	I/72	0,450
072-014	Kociha-sever	I/72	Rimavské Zalužany-juh	I/72	2,184

072-i011	Rimavské Zalužany-juh	I/72	Rimavské Zalužany-sever	I/72	0,450
072-015	Rimavské Zalužany-sever	I/72	Rimavská Baňa-juh	I/72	0,514
072-i012	Rimavská Baňa-juh	I/72	Rimavská Baňa-sever	I/72	0,850
072-016	Rimavská Baňa-sever	I/72	Rimavské Brezovo-juh	I/72	2,321
072-i013	Rimavské Brezovo-juh	I/72	Rimavské Brezovo-sever	I/72	1,200
072-017	Rimavské Brezovo-sever	I/72	Hnúšť'a-juh	I/72	1,498
072-i014	Hnúšť'a-juh	I/72	Hnúšť'a-sever	I/72	3,200
072-032	Hnúšť'a-sever	I/72	Mútnik - Skálie	I/72, III/2781	1,938
072-020	Mútnik - Skálie	I/72, III/2781		I/72, MK	0,670
072-021		I/72, MK		I/72, MK	0,832
072-022		I/72, MK	Hnúšť'a-Hačava-juh	I/72	1,074
072-i015	Hnúšť'a-Hačava-juh	I/72	Hnúšť'a-Hačava-sever	I/72	0,450
072-023	Hnúšť'a-Hačava-sever	I/72	Tisovec-Rimavská Píla-juh	I/72	2,221
072-i016	Tisovec-Rimavská Píla-juh	I/72	Tisovec-Rimavská Píla-sever	I/72	0,950
072-024	Tisovec-Rimavská Píla-sever	I/72	Tisovec-juh	I/72	1,000
072-i017	Tisovec-juh	I/72	Tisovec-sever	I/72	3,800
072-033	Tisovec-sever	I/72		I/72, MK	10,495
072-027		I/72, MK	Pohronská Polhora-východ	I/72	3,184
072-i018	Pohronská Polhora-východ	I/72	Michalová-západ	I/72	4,000
072-034	Michalová-západ	I/72	Brezno-Rohožná-východ	I/72	4,133
072-i019	Brezno-Rohožná-východ	I/72	Brezno-Rohožná-západ	I/72	1,200
072-030	Brezno-Rohožná-západ	I/72	Brezno-východ	I/72	2,974
072-i001	Bystrá-juh	I/72	Bystrá-sever	I/72	1,489
072-i002	Mýto pod Ďumbierom-juh	I/72	Mýto pod Ďumbierom-sever	I/72	1,990
072-i003	Jarabá-juh	I/72	Jarabá-sever	I/72	1,517
072-i004	Nižná Boca-juh	I/72	Nižná Boca-sever	I/72	0,774
072-i020	Malužiná-juh	I/72	Malužiná-sever	I/72	0,510
Zoznam úsekov na ceste I/74					
074-001	Strážske-sever	I/74		I/74, MK	1,497
074-002		I/74, MK	Brekov-juh	I/74	0,930
074-i001	Brekov-juh	I/74	Brekov-sever	I/74	1,200
074-003	Brekov-sever	I/74	Humenné-západ	I/74	3,400
074-i002	Humenné-západ	I/74	Humenné-východ	I/74	4,600
074-004	Humenné-východ	I/74	Hažín nad Cirochou-západ	I/74	2,530
074-i003	Hažín nad Cirochou-západ	I/74	Hažín nad Cirochou-východ	I/74	0,850
074-005	Hažín nad Cirochou-východ	I/74	Kamenica nad Cirochou-západ	I/74	1,231
074-i004	Kamenica nad Cirochou-západ	I/74	Kamenica nad Cirochou-východ	I/74	2,400
074-018	Kamenica nad Cirochou-východ	I/74	Dlhé nad Cirochou-západ	I/74	2,801
074-i005	Dlhé nad Cirochou-západ	I/74	Dlhé nad Cirochou-východ	I/74	3,500
074-008	Dlhé nad Cirochou-východ	I/74	Belá nad Cirochou-západ	I/74	1,528
074-i006	Belá nad Cirochou-západ	I/74	Belá nad Cirochou-východ	I/74	1,300
074-009	Belá nad Cirochou-východ	I/74	Snina-západ	I/74	1,113
074-i007	Snina-západ	I/74	Snina-východ	I/74	5,000
074-010	Snina-východ	I/74	Stakčín-západ	I/74	2,385
074-i008	Stakčín-západ	I/74	Stakčín-východ	I/74	2,356
074-011	Stakčín-východ	I/74	Kalná Rostoka	I/74, III/3892	1,630
074-012	Kalná Rostoka	I/74, III/3892	Kolonica-sever	I/74	2,634
074-i009	Kolonica-sever	I/74	Kolonica-juh	I/74	2,400
074-013	Kolonica-juh	I/74	Ladomírov-západ	I/74	3,348
074-i010	Ladomírov-západ	I/74	Ladomírov-východ	I/74	2,300
074-014	Ladomírov-východ	I/74	Klenová	I/74, II/566	4,314
074-019	Klenová	I/74, II/566	Ubľa-západ	I/74	1,312
074-i011	Ubľa-západ	I/74	Ubľa-východ	I/74	3,000
074-017	Ubľa-východ	I/74	hranica SK/UA	I/74	1,054
Zoznam úsekov na ceste I/75					
075-i001	Sládkovičovo-sever 2	I/75	Sládkovičovo-východ	I/75	0,509
075-i003	Šaľa-západ	I/75	Šaľa-Veča-východ	I/75	4,017

075-i004	Trnovec nad Váhom-západ	I/75	Trnovec nad Váhom-východ	I/75	1,424
075-i005	Jatov-sever	I/75	Jatov-juh	I/75	1,426
075-i006	Tvrdošovce-sever	I/75	Tvrdošovce-juh	I/75	2,878
075-i007	Dvory nad Žitavou-západ	I/75	Dvory nad Žitavou-východ	I/75	1,653
075-i008	Kolta-západ	I/75	Kolta-východ	I/75	1,312
075-i009	Čaka-juh	I/75	Čaka-sever	I/75	1,417
075-i010	Tekovské Lužany-juh	I/75	Tekovské Lužany-východ	I/75	2,405
075-i011	Demnádice-západ	I/75	Demnádice-východ	I/75	1,483
075-049		I/66, I/75, MK	Slatina-západ	I/75	1,800
075-i012	Slatina-západ	I/75	Slatina-východ	I/75	0,700
075-092	Slatina-východ	I/75	Plášťovce 1	I/75, III/1556	5,734
075-052	Plášťovce 1	I/75, III/1556	Plášťovce 2	I/75, III/2592	1,657
075-053	Plášťovce 2	I/75, III/2592	Hrušov	I/75, III/2566	10,627
075-054	Hrušov	I/75, III/2566	Čelovce	I/75, III/2568	3,413
075-055	Čelovce	I/75, III/2568	Opavské Lazy	I/75, III/2582	2,107
075-093	Opavské Lazy	I/75, III/2582	Kosihovce 1	I/75, MK	4,917
075-058	Kosihovce 1	I/75, MK	Kosihovce 2	I/75, III/2593	1,026
075-059	Kosihovce 2	I/75, III/2593	Čebovce-západ	I/75	1,102
075-i013	Čebovce-západ	I/75	Čebovce-východ	I/75	0,550
075-060	Čebovce-východ	I/75	Príbelce-juh	I/75	2,560
075-i014	Príbelce-juh	I/75	Príbelce-sever	I/75	0,700
075-061	Príbelce-sever	I/75	Dolné Plachtince-západ	I/75	3,264
075-i015	Dolné Plachtince-západ	I/75	Dolné Plachtince-východ	I/75	1,300
075-062	Dolné Plachtince-východ	I/75	Veľký Krtíš -západ	I/75	1,013
075-i016	Veľký Krtíš -západ	I/75	Veľký Krtíš-východ	I/75	3,728
075-063	Veľký Krtíš-východ	I/75	Selce	I/75, III/2584	1,507
075-064	Selce	I/75, III/2584	Žihľava	I/75, III/2585, III/2587	3,326
075-065	Žihľava	I/75, III/2585, III/2587	Pôtor-juh	I/75	0,388
075-i017	Pôtor-juh	I/75	Pôtor-sever	I/75	0,550
075-094	Pôtor-sever	I/75	Vieska	I/75, II/591	5,257
075-095	Vieska	I/75, II/591	Závada-juh	I/75	3,724
075-i018	Závada-juh	I/75	Závada-sever	I/75	0,600
075-071	Závada-sever	I/75	Ľuboreč-juh	I/75	2,931
075-i019	Ľuboreč-juh	I/75	Ľuboreč-sever	I/75	0,550
075-072	Ľuboreč-sever	I/75	Lehôtka-juh	I/75	4,253
075-i020	Lehôtka-juh	I/75	Lehôtka-sever	I/75	0,280
075-096	Lehôtka-sever	I/75	Halič 1	I/75, III/2664	1,416
075-075	Halič 1	I/75, III/2664	Halič 2	I/75, III/2644	1,977
075-097	Halič 2	I/75, III/2644	Lučenec-západ	I/75	3,187
075-i021	Lučenec-západ	I/75	Lučenec-východ	I/16, I/75	5,300
Zoznam úsekov na ceste I/76					
076-i001	Nána-juh	I/76	Nána-sever	I/76	1,538
076-i002	Kamenný Most-juh	I/76	Kamenný Most-sever	I/76	1,715
076-i003	Kamenín-juh	I/76	Kamenín-sever	I/76	1,048
076-i004	Biňa-juh	I/76	Biňa-sever	I/76, III/1522	2,054
076-i005	Čata-juh	I/76	Pohronský Ruskov-sever	I/76	4,557
076-i006	Hronovce-juh	I/76	Hronovce-sever	I/76	2,695
076-i007	Želiezovce-juh	I/76	Želiezovce-sever	I/76	3,940
076-i008	Želiezovce-Svodov-juh	I/76	Svodov-sever	I/76	1,099
076-i009	Šárovce-juh	I/76	Šárovce-sever	I/76	1,867
076-i010	Nový Tekov-juh	I/76	Nový Tekov-sever	I/76	2,555
076-i011	Malé Kozmálovce-juh	I/76	Malé Kozmálovce-sever	I/76	0,828
076-i012	Tlmače-juh	I/76	Tlmače-sever	I/76	0,384
076-i013	Hronský Beňadik-Psiare-juh	I/76	Hronský Beňadik-Psiare-sever	I/76	0,937
076-i014	Hronský Beňadik-juh	I/76	Hronský Beňadik-sever	I/76	1,815
Zoznam úsekov na ceste I/77					
077-001	Spišská Belá-sever	I/77	Bušovce-juh	I/77	2,781

077-i001	Bušovce-juh	I/77	Bušovce-sever	I/77	0,600
077-042	Bušovce-sever	I/77	Holumnica	I/77, III/3099, III/3107	3,334
077-004	Holumnica	I/77, III/3099, III/3107	Podolíneec-juh	I/77	1,230
077-i002	Podolíneec-juh	I/77	Podolíneec-sever	I/77	2,500
077-005	Podolíneec-sever	I/77	Nižné Ružbachy-juh	I/77	2,718
077-i003	Nižné Ružbachy-juh	I/77	Nižné Ružbachy-sever	I/77	1,100
077-043	Nižné Ružbachy-sever	I/77	Hniezdne-západ	I/77	5,568
077-i004	Hniezdne-západ	I/77	Hniezdne-východ	I/77	1,700
077-008	Hniezdne-východ	I/77	Stará Ľubovňa-západ	I/77	1,933
077-009	Ľubotín	I/68, I/77	Orlov	I/77, III/3159	0,921
077-010	Orlov	I/77, III/3159	Čirč	I/77, III/3160, MK	4,092
077-011	Čirč	I/77, III/3160, MK	hranica SK/PL	I/77, I/77A	1,490
077-012	hranica SK/PL	I/77, I/77A	Ruská Voľa nad Popradom-západ	I/77	0,501
077-i005	Ruská Voľa nad Popradom-západ	I/77	Ruská Voľa nad Popradom-východ	I/77	0,850
077-013	Ruská Voľa nad Popradom-východ	I/77	Obručné-sever	I/77	3,351
077-i006	Obručné-sever	I/77	Obručné-juh	I/77	0,350
077-014	Obručné-juh	I/77	Lenartov-západ	I/77	2,971
077-i007	Lenartov-západ	I/77	Lenartov-východ	I/77	2,000
077-015	Lenartov-východ	I/77	Malcov-západ	I/77	0,835
077-i008	Malcov-západ	I/77	Malcov-východ	I/77	2,300
077-016	Malcov-východ	I/77	Snakov	I/77, III/3481	0,832
077-017	Snakov	I/77, III/3481	Gerlachov-Mlyniská-západ	I/77	0,631
077-i025	Gerlachov-Mlyniská-západ	I/77	Gerlachov-Mlyniská-východ	I/77	0,494
077-039	Gerlachov-Mlyniská-východ	I/77	Gerlachov-západ	I/77	0,685
077-i009	Gerlachov-západ	I/77	Gerlachov-východ	I/77	3,015
077-018	Gerlachov-východ	I/77	Kurov	I/77, III/3483	1,078
077-019	Kurov	I/77, III/3483	Tarnov-západ	I/77, III/3485	0,640
077-i010	Tarnov-západ	I/77, III/3485	Tarnov-východ	I/77	1,200
077-020	Tarnov-východ	I/77	Rokytov-západ	I/77	0,850
077-i011	Rokytov-západ	I/77	Rokytov-východ	I/77	0,450
077-021	Rokytov-východ	I/77	Zlaté	I/77, III/3488	0,867
077-022	Zlaté	I/77, III/3488	Mokroluh-západ	I/77	0,597
077-i012	Mokroluh-západ	I/77	Mokroluh-východ	I/77	0,815
077-023	Mokroluh-východ	I/77	Bardejov-Pod Dúbravou	I/77, MK	1,605
077-040	Bardejov-Pod Dúbravou	I/77, MK	Bardejov-Družba	I/77, MK	1,779
077-041	Bardejov-Družba	I/77, MK	Bardejov-juh	I/77	0,977
077-i026	Bardejov-juh	I/77	Bardejov-sever	I/77	5,114
077-024	Bardejov-sever	I/77	Bardejovské Kúpele	I/77, III/3504	0,307
077-025	Bardejovské Kúpele	I/77, III/3504	Bardejov-Dlhá Ľúka nad Topľou-juh	I/77	0,740
077-i014	Bardejov-Dlhá Ľúka nad Topľou-juh	I/77	Bardejov-Dlhá Ľúka nad Topľou-sever	I/77	1,200
077-026	Bardejov-Dlhá Ľúka nad Topľou-sever	I/77	Zborov-juh	I/77	2,817
077-i015	Zborov-juh	I/77	Zborov-sever	I/77	2,100
077-027	Zborov-sever	I/77	Smilno-západ	I/77	2,394
077-i016	Smilno-západ	I/77	Smilno-východ	I/77	0,950
077-044	Smilno-východ	I/77	Nižná Polianka-západ	I/77	3,430
077-i017	Nižná Polianka-západ	I/77	Nižná Polianka-východ	I/77	1,000
077-030	Nižná Polianka-východ	I/77	Hutka-západ	I/77	1,026
077-i018	Hutka-západ	I/77	Hutka-východ	I/77	1,074
077-031	Hutka-východ	I/77	Vyšný Mirošov-sever	I/77	0,300
077-i019	Vyšný Mirošov-sever	I/77	Vyšný Mirošov-juh	I/77	2,000
077-032	Vyšný Mirošov-juh	I/77	Nižný Mirošov-sever	I/77	1,502
077-i020	Nižný Mirošov-sever	I/77	Nižný Mirošov-juh	I/77	1,200
077-033	Nižný Mirošov-juh	I/77	Dubová	I/77, III/3554	0,540

077-034	Dubová	I/77, III/3554	Vyšný Orlík-sever	I/77	1,577
077-i021	Vyšný Orlík-sever	I/77	Vyšný Orlík-juh	I/77	1,300
077-035	Vyšný Orlík-juh	I/77	Nižný Orlík-sever	I/77	0,930
077-i022	Nižný Orlík-sever	I/77	Nižný Orlík-juh	I/77	1,100
077-045	Nižný Orlík-juh	I/77	Nižná Jedľová	I/77, III/3550	2,350
077-038	Nižná Jedľová	I/77, III/3550	Svidník-západ	I/77	0,780
077-i023	Svidník-západ	I/77	Svidník-juh	R4, I/21	3,100
077-i024	Svidník-západ	I/77	Svidník-sever	I/21	2,600
Zoznam úsekov na ceste I/78					
078-i001	Oravský Podzámok-juh	I/59	Oravský Podzámok-západ	I/78	1,600
078-i002	Oravský Podzámok-západ	I/78	Oravský Podzámok-sever	I/59	0,900
078-001	Oravský Podzámok-západ	I/78	Hruštín-juh	I/78	6,778
078-i003	Hruštín-juh	I/78	Hruštín-sever	I/78	1,500
078-002	Hruštín-sever	I/78	Babín-juh	I/78	1,232
078-i004	Babín-juh	I/78	Babín-sever	I/78	1,400
078-016	Babín-sever	I/78	Lokča-juh	I/78	3,120
078-i005	Lokča-juh	I/78	Lokča-sever	I/78	1,500
078-017	Lokča-sever	I/78	Vavrečka	I/78, II/520	3,014
078-008	Vavrečka	I/78, II/520	Oravská Jasenica	I/78, III/2274, MK	0,451
078-009	Oravská Jasenica	I/78, III/2274, MK	Námestovo-juh	I/78	2,022
078-i006	Námestovo-juh	I/78	Námestovo-sever	I/78	2,300
078-010	Námestovo-sever	I/78		I/78, MK	0,879
078-011		I/78, MK	Klin	I/78, III/2286, MK	1,287
078-012	Klin	I/78, III/2286, MK	Zubrohlava-juh	I/78	0,896
078-i007	Zubrohlava-juh	I/78	Zubrohlava-sever	I/78	1,700
078-013	Zubrohlava-sever	I/78	Rabča-juh	I/78	1,287
078-i008	Rabča-juh	I/78	Oravská Polhora-sever	I/78	10,837
078-014	Oravská Polhora-sever	I/78	Sihelné	I/78, MK	1,370
078-015	Sihelné	I/78, MK	hranica SK/PL	I/78	2,432
Zoznam úsekov na ceste I/79					
079-i011	Lomnica-sever	I/79	Lomnica-juh	I/79	1,570
079-i012	Sačurov-sever	I/79	Sačurov-juh	I/79	1,355
079-i013	Sečovská Polianka-sever	I/79	Sečovská Polianka-juh	I/79	2,537
079-i020	Prachovany-sever	I/79	Prachovany-juh	I/79	0,257
079-i014	Dvorianky-sever	I/79	Dvorianky-juh	I/79	0,933
079-i015	Vojčice-sever	I/79	Vojčice-juh	I/79	1,321
079-i016	Trebišov-Milhostov-sever	I/79	Trebišov-Milhostov-juh	I/79	1,264
079-i017	Trebišov-sever	I/79	Trebišov-západ	I/79	3,048
079-i018	Veľaty-sever	I/79	Veľaty-juh	I/79	1,007
079-i019	Čerhov-sever	I/79	Čerhov-juh	I/79	0,898
079-i001	Slovenské Nové Mesto-sever	I/79	Slovenské Nové Mesto-východ	I/79	2,032
079-i002	Borša-západ	I/79	Borša-východ	I/79	1,759
079-i003	Viničky-západ	I/79	Viničky-východ	I/79	1,883
079-i004	Somotor-juh	I/79	Somotor-sever	I/79	2,101
079-i005	Svätá Mária-juh	I/79	Svätá Mária-sever	I/79	0,461
079-i006	Rad-Hrušov-západ	I/79	Rad-Hrušov-východ	I/79	1,023
079-i007	Svätuš-e-západ	I/79	Svätuš-e-východ	I/79	1,369
079-i008	Kráľovský Chlmec-západ	I/79	Kráľovský Chlmec-východ	I/79, II/555, III/3712	1,462
079-i009	Boľany-západ	I/79	Boľany-východ	I/79	0,415
079-i010	Čierna-západ	I/79	Čierna-východ	I/79	0,630