

”

7.13. eCall (ak je nainštalovaný v súlade s právnymi predpismi o typovom schválení EÚ)					
7.13.1. Montáž a konfigurácia	Vizuálna kontrola doplnená použitím elektronického rozhrania, ak to umožňujú technické charakteristiky vozidla a sú k dispozícii potrebné údaje.	a) Chýba systém alebo akýkoľvek komponent.		X	
		b) Nesprávna verzia softvéru.	X		
		c) Nesprávne kódovanie systému.	X		
7.13.2. Stav	Vizuálna kontrola doplnená použitím elektronického rozhrania, ak to umožňujú technické charakteristiky vozidla a sú k dispozícii potrebné údaje.	a) Poškodený systém alebo komponenty.	X		
		b) Svetelná kontrolka nesprávneho fungovania (MIL) systému eCall ukazuje akýkoľvek druh poruchy systému.	X		
		c) Porucha elektronickej riadiacej jednotky systému eCall.	X		
		d) Porucha zariadenia mobilnej komunikačnej siete.	X		
		e) Porucha signálu GPS.	X		
		f) Audio komponenty nie sú pripojené.	X		
		g) Zdroj napájania nie je pripojený alebo nie je dostatočne nabitý.	X		
		h) Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.	X		
7.13.3. Výkonnosť	Vizuálna kontrola doplnená použitím elektronického rozhrania, ak to umožňujú technické charakteristiky vozidla a sú k dispozícii potrebné údaje.	a) Minimálny súbor údajov (MSD) je nesprávny.	X		
		b) Audio komponenty nefungujú správne.	X		

“.